

BETRIEBSANLEITUNG



Vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen!

Für künftige Verwendung
aufbewahren

Diese Betriebs-, Montageanleitung ist ein Teil der Maschine. Lieferanten von Neu- und Gebrauchsmaschinen sind gehalten, schriftlich zu dokumentieren dass die Betriebs-, Montageanleitung mit der Maschine ausgeliefert und dem Kunden übergeben wurde.

AXENT ISOBUS

Version 4.07.00

Originalbetriebsanleitung

5901438-k-de-0121

Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

durch den Kauf des Großflächenstreuers **AXENT 100.1** haben Sie Vertrauen in unser Produkt gezeigt. Vielen Dank! Dieses Vertrauen wollen wir rechtfertigen. Sie haben eine leistungsfähige und zuverlässige Maschine erstanden.

Sollten wider Erwarten Probleme auftreten: Unser Kundendienst ist immer für Sie da.



Wir bitten Sie, diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme des Großflächenstreuers sorgfältig zu lesen und die Hinweise zu beachten.

Die Betriebsanleitung erklärt Ihnen ausführlich die Bedienung und gibt Ihnen wertvolle Hinweise für die Montage, Wartung und Pflege.

In dieser Anleitung können auch Ausrüstungen beschrieben sein, die nicht zur Ausstattung Ihrer Maschine gehören.

Sie wissen, für Schäden, die aus Bedienungsfehlern oder unsachgemäßem Einsatz entstehen, können Garantie-Ersatzansprüche nicht anerkannt werden.

HINWEIS

Tragen Sie hier bitte Typ und Seriennummer sowie das Baujahr Ihrer Maschine ein.

Diese Angaben können Sie auf dem Fabrikschild bzw. am Rahmen ablesen.

Bei Bestellung von Ersatzteilen, nachrüstbarer Sonderausstattung oder Beanstandungen geben Sie bitte immer diese Daten an.

Typ

Seriennummer

Baujahr

Technische Verbesserungen

Wir sind bestrebt, unsere Produkte ständig zu verbessern. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, ohne Vorankündigung alle Verbesserungen und Änderungen, die wir an unseren Geräten für nötig erachten, vorzunehmen, jedoch ohne uns dazu zu verpflichten, diese Verbesserungen oder Änderungen auf bereits verkaufte Maschinen zu übertragen.

Gerne beantworten wir Ihnen weitergehende Fragen.

Mit freundlichen Grüßen

RAUCH

Landmaschinenfabrik GmbH

Vorwort

1	Benutzerhinweise	1
1.1	Zu dieser Betriebsanleitung	1
1.2	Bedeutung der Warnhinweise	1
1.3	Hinweise zur Darstellung	3
1.3.1	Anleitungen und Anweisungen	3
1.3.2	Aufzählungen	3
1.3.3	Verweise	3
1.3.4	Menühierarchie, Tasten und Navigation	4
2	Aufbau und Funktion	5
2.1	Display	5
2.1.1	Beschreibung des Betriebsbildes	5
2.2	Anzeigefelder	7
2.3	Anzeige der Dosierschieberzustände	8
2.4	Anzeige der Teilbreiten	9
2.5	Bibliothek der verwendeten Symbole	10
2.5.1	Navigation	10
2.5.2	Menüs	11
2.5.3	Symbole Betriebsbild	12
2.5.4	Andere Symbole	15
2.6	Strukturelle Menüübersicht	16
2.6.1	AXENT mit AXIS-PowerPack	16
2.6.2	AXENT mit LIME-PowerPack	17
3	Anbau und Installation	19
3.1	Anforderungen an den Traktor	19
3.2	Anschlüsse, Steckdosen	19
3.2.1	ISOBUS-Terminal anschließen	20
3.2.2	Übersicht der Aktoren und Sensoren	21
3.2.3	Vorbereitung Dosierschieber (nur AXIS-PowerPack)	23
4	Bedienung	25
4.1	Maschinensteuerung einschalten	25
4.2	Navigation in den Menüs	27
4.3	Funktionsbeschreibung AXENT ISOBUS: Statusanzeige	28
4.3.1	Streumittelförderung	28
4.3.2	AXENT-Behälter leer	29
4.4	Hauptmenü	30

4.5	Düngereinstellungen für AXIS-PowerPack	31
4.5.1	Ausbringmenge	34
4.5.2	Arbeitsbreite	35
4.5.3	Fließfaktor	35
4.5.4	Aufgabepunkt	37
4.5.5	Abdrehprobe	38
4.5.6	Wurfscheibentyp	41
4.5.7	Drehzahl	41
4.5.8	Grenzstreumodus	42
4.5.9	Grenzstreu-Menge	42
4.5.10	OptiPoint berechnen	43
4.5.11	GPS-Control Info	45
4.5.12	Streutabellen	46
4.6	Düngereinstellungen für LIME-PowerPack (Kalk)	49
4.6.1	Ausbringmenge	51
4.6.2	Arbeitsbreite	52
4.6.3	Fließfaktor	52
4.6.4	Wurfscheibentyp	53
4.6.5	Drehzahl	53
4.7	Maschinen-Einstellungen	54
4.7.1	AUTO/MAN Betrieb	57
4.7.2	+/- Menge	58
4.7.3	Betriebsart der Überladefunktion	59
4.7.4	Kalkbetrieb	61
4.7.5	Bandgeschwindigkeit (nur mit AXIS-PowerPack)	62
4.7.6	+/- Bandgeschwindigkeit (nur mit AXIS-PowerPack)	62
4.7.7	Öffnung der Vordosierschieber (nur mit AXIS-PowerPack)	62
4.7.8	Öffnungsveränderung (nur mit AXIS-PowerPack)	63
4.7.9	Geschwindigkeitskalibrierung	64
4.8	Schnellentleerung	67
4.9	System/Test	69
4.9.1	Gesamtdatenzähler	70
4.9.2	Test/Diagnose	71
4.9.3	Service	75
4.10	Info	76
4.11	Wiegen-Tripzähler	76
4.11.1	Trip-Zähler	77
4.11.2	Restmenge	78
4.11.3	Waage tarieren (Nur Großflächenstreuer mit Wiegefunktion)	79
4.12	Abdeckplane (AXENT-Sonderausstattung)	80
4.13	Arbeitsscheinwerfer SpreadLight (Sonderausstattung)	82
4.14	Sonderfunktionen	83
4.14.1	Sonderfunktion: Joystick verwenden	83
4.14.2	Einheitensystem ändern	86
4.14.3	WLAN-Modul (Sonderausstattung)	88

5	Streubetrieb mit dem AXIS-PowerPack	89
5.1	Überladung	89
5.1.1	Überladung mit automatischer Betriebsart	89
5.1.2	Überladung mit manueller Betriebsart	91
5.2	Düngemittel streuen	93
5.2.1	Arbeiten mit Teilbreiten	93
5.2.2	Streuen mit Betriebsart AUTO km/h + AUTO kg	97
5.2.3	Leerlaufmessung	99
5.2.4	Streuen mit Betriebsart AUTO km/h	101
5.2.5	Streuen mit Betriebsart MAN km/h	102
5.2.6	Streuen mit Betriebsart MAN Skala	103
5.2.7	GPS-Control	105
6	Streubetrieb mit dem LIME-PowerPack	109
6.1	Überladung	109
6.2	Kalk streuen	110
6.2.1	Einstellungen am ISOBUS Terminal eingeben	110
6.2.2	Streubetrieb starten	111
7	Alarmmeldungen und mögliche Ursachen	113
7.1	Bedeutung der Alarmmeldungen	113
7.2	Störung/Alarm beseitigen	117
7.2.1	Alarmmeldung quittieren	117
8	Sonderausstattungen	119
	Stichwortverzeichnis	A
	Garantie und Gewährleistung	

1 Benutzerhinweise

1.1 Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist **Bestandteil** der Maschinensteuerung **AXENT ISOBUS**.

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise für eine **sichere, sachgerechte** und **wirtschaftliche Nutzung** und **Wartung** der Maschinensteuerung. Ihre Beachtung hilft **Gefahren zu vermeiden**, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine zu erhöhen.

Die Betriebsanleitung ist Teil der Maschine. Die gesamte Dokumentation ist griffbereit am Einsatzort der Maschinensteuerung (z. B. im Traktor) aufzubewahren.

Die Betriebsanleitung ersetzt nicht Ihre **Eigenverantwortung** als Betreiber und Bediener der Maschinensteuerung AXENT ISOBUS.

1.2 Bedeutung der Warnhinweise

In dieser Betriebsanleitung sind die Warnhinweise entsprechend der Schwere der Gefahr und der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens systematisiert.

Die Gefahrenzeichen machen auf konstruktiv nicht zu vermeidende Restgefahren im Umgang mit der Maschine aufmerksam. Die verwendeten Warnhinweise sind hierbei wie folgt aufgebaut:

	Signalwort
Symbol	Erläuterung

Beispiel

▲ GEFAHR	
	<p>Lebensgefahr bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen</p> <p>Beschreibung der Gefahr und mögliche Folgen.</p> <p>Die Missachtung dieser Warnhinweise führt zu schwersten Verletzungen, auch mit Todesfolge.</p> <p>► Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr.</p>

Gefahrenstufen der Warnhinweise

Die Gefahrenstufe wird durch das Signalwort gekennzeichnet. Die Gefahrenstufen sind wie folgt klassifiziert:

▲ GEFAHR



Art und Quelle der Gefahr

Dieser Warnhinweis warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Personen.

Die Missachtung dieser Warnhinweise führt zu schwersten Verletzungen, auch mit Todesfolge.

- ▶ Die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr unbedingt beachten.

▲ WARNUNG



Art und Quelle der Gefahr

Dieser Warnhinweis warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation für die Gesundheit von Personen.

Die Missachtung dieser Warnhinweise führt zu schweren Verletzungen.

- ▶ Die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr unbedingt beachten.

▲ VORSICHT



Art und Quelle der Gefahr

Dieser Warnhinweis warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation für die Gesundheit von Personen oder vor Sach- und Umweltschäden.

Die Missachtung dieser Warnhinweise führt zu Verletzungen oder Schäden am Produkt sowie in der Umgebung.

- ▶ Die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr unbedingt beachten.

HINWEIS

Allgemeine Hinweise enthalten Anwendungstipps und besonders nützliche Informationen, jedoch keine Warnungen vor Gefährdungen.

1.3 Hinweise zur Darstellung

1.3.1 Anleitungen und Anweisungen

Vom Bedienungspersonal auszuführende Handlungsschritte sind als nummerierte Liste dargestellt.

1. Handlungsanweisung Schritt 1
2. Handlungsanweisung Schritt 2

Anleitungen, die nur einen einzigen Schritt umfassen, werden nicht nummeriert. Gleiches gilt für Handlungsschritte, bei denen die Reihenfolge ihrer Durchführung nicht zwingend vorgeschrieben ist.

Diesen Anleitungen ist ein Punkt vorangestellt:

- Handlungsanweisung

1.3.2 Aufzählungen

Aufzählungen ohne zwingende Reihenfolge sind als Liste mit Aufzählungspunkten (Ebene 1) und Spiegelstrichen (Ebene 2) dargestellt:

- Eigenschaft A
 - Punkt A
 - Punkt B
- Eigenschaft B

1.3.3 Verweise

Verweise auf andere Textstellen im Dokument sind mit Absatznummer, Überschriftentext und Seitenangabe dargestellt:

- **Beispiel:** Beachten Sie auch Kapitel [3: Sicherheit, Seite 5](#).

Verweise auf weitere Dokumente sind als Hinweis oder Anweisung ohne genaue Kapitel- oder Seitenangaben dargestellt:

- **Beispiel:** Hinweise in der Betriebsanleitung des Gelenkwellenherstellers beachten.

1.3.4 Menühierarchie, Tasten und Navigation

Die **Menüs** sind die Einträge, die im Fenster **Hauptmenü** aufgelistet sind.

In den Menüs sind **Untermenüs bzw. Menüeinträge** aufgelistet, in denen Sie Einstellungen vornehmen (Auswahllisten, Text- oder Zahleneingabe, Funktion starten).

Die unterschiedlichen Menüs und Schaltflächen der Maschinensteuerung sind **fett** dargestellt:

Die Hierarchie und der Pfad zum gewünschten Menüeintrag sind mit einem > (Pfeil) zwischen dem Menü, dem Menüeintrag bzw. den Menüeinträgen gekennzeichnet:

- **System/Test > Test/Diagnose > Spannung** bedeutet, dass Sie den Menüeintrag **Spannung** über das Menü **System/Test** und den Menüeintrag **Test/Diagnose** erreichen.
 - Der Pfeil > entspricht der Betätigung des **Scrollrads** bzw. der Schaltfläche am Bildschirm (Touchscreen).

2 Aufbau und Funktion

HINWEIS

Bedingt durch die Vielzahl unterschiedlicher ISOBUS-fähiger Terminals beschränkt sich dieses Kapitel mit den Funktionen der elektronischen Maschinensteuerung ohne Angabe eines bestimmten ISOBUS-Terminals.

- Beachten Sie die Anweisungen zur Bedienung Ihres ISOBUS-Terminals in der entsprechenden Betriebsanleitung.

2.1 Display

Das Display zeigt die aktuellen Statusinformationen, Auswahl- und Eingabemöglichkeiten der Maschinensteuerung an.

Die wesentlichen Informationen zum Betrieb der Maschine werden im **Betriebsbild** angezeigt.

2.1.1 Beschreibung des Betriebsbildes

HINWEIS

Die genaue Darstellung des Betriebsbildes hängt von den aktuell angewählten Einstellungen ab.




Bild 2.1: Display der Maschinensteuerung

- | | |
|--|---|
| [1] Anzeige Betriebsart der Überladung | [11] Anzeige Förderband |
| [2] Anzeige Vordosierschieber rechts/links | [12] Anzeige Info Düngemittel (Name Düngemittel, Arbeitsbreite und Wurfscheibentyp) |
| [3] Anzeige Füllstand des Großflächenstreuers | [13] Aktuelle Ausbringmenge aus den Düngereinstellungen oder dem Taskcontroller |
| [4] Aktuelle Öffnungsposition Vordosierschieber links/rechts | Schaltfläche: Anpassung in der Streutabelle |
| [5] Mengenveränderung rechts/links | [14] Angewählte Betriebsart |
| [6] Position Aufgabepunkt rechts/links | [15] Grenzstromodus |
| [7] Anzeige Füllstand Streuwerk rechts/links | |
| [8] Öffnungsstatus Dosierschieber rechts/links | |
| [9] Frei definierbare Anzeigefelder | |
| [10] Wurfscheibendrehzahl rechts/links | |

2.2 Anzeigefelder

Sie können die drei Anzeigefelder im Betriebsbild ([Bild 2.1](#) Position [8]) individuell anpassen und wahlweise mit folgenden Werten belegen:

- Fahrgeschwindigkeit
- Fließfaktor (FF)
- ha Trip
- kg Trip
- m Trip
- ha Rest
- kg Rest
- m Rest
- Leerlauf (Zeit bis zur nächsten Leerlaufmessung)
- Drehmoment für den Wurfscheibenantrieb
- Bandgeschwindigkeit in mm/s




Bild 2.2:

- [1] Anzeigefeld 1
- [2] Anzeigefeld 2
- [3] Anzeigefeld 3

Anzeige auswählen

1. Auf das jeweilige **Anzeigefeld** im Touchscreen drücken.
 - ▷ Das Display listet die möglichen Anzeigen auf.
2. Den neuen Wert markieren, mit dem das Anzeigefeld belegt werden soll.
3. **Schaltfläche OK** drücken.
 - ▷ Das Display zeigt das **Betriebsbild**. Im jeweiligen **Anzeigefeld** finden Sie jetzt den neuen Wert eingetragen.

2.3 Anzeige der Dosierschieberzustände




Bild 2.3: Anzeige der Dosierschieberzustände

[A] Streubetrieb inaktiv (STOP)

- [1] Teilbreite deaktiviert
- [2] Teilbreite aktiviert

[B] Maschine in Streubetrieb (START)

- [3] Teilbreite deaktiviert
- [4] Teilbreite aktiviert



Sie können **eine komplette Streuseite sofort deaktivieren**. Drücken Sie hierfür den Softkey Teilbreitenreduzierung länger als 500 ms. Dies ist besonders in Feldern für einen schnellen Streubetrieb hilfreich.

2.4 Anzeige der Teilbreiten




Bild 2.4: Anzeige der Teilbreitenzustände

- [1] Wechseltaste Teilbreiten/Grenzstreuen
- [2] Taste Rechte Teilbreite reduzieren
- [3] Aktivierte Teilbreiten auf gesamte Arbeitsbreite
- [4] Rechte Teilbreite ist um mehrere Teilbreitenstufen reduziert

Weitere Anzeige- und Einstellmöglichkeiten sind im Kapitel [5.2.1: Arbeiten mit Teilbreiten, Seite 93](#) erläutert.

HINWEIS

Wir empfehlen das Neustart des Terminals in folgenden Fällen:

- Sie haben die Arbeitsbreite geändert.
- Sie haben einen anderen Streutableneintrag aufgerufen.

Nach dem Neustart des Terminals passt sich die Anzeige der Teilbreiten den neuen Einstellungen an.

2.5 Bibliothek der verwendeten Symbole

Die Maschinensteuerung AXENT ISOBUS zeigt Symbole für die Menüs und die Funktionen am Bildschirm.

2.5.1 Navigation


Symbol	Bedeutung
	nach links; vorherige Seite
	nach rechts; nächste Seite
	Zurück zum vorherigen Menü
	Zurück zum Hauptmenü
	Wechseln zwischen Betriebsbild und Menüfenster
	Abbruch, Dialogfenster schließen
	Bestätigen von Warnmeldungen

2.5.2 Menüs

Symbol	Bedeutung
	Aus einem Menüfenster direkt ins Hauptmenü wechseln
	Wechseln zwischen Betriebsbild und Menüfenster
	Arbeitsscheinwerfer SpreadLight
	Abdeckplane
	Düngereinstellungen
	Maschineneinstellungen
	Schnellentleerung
	System/Test
	Information
	Wiegen-Tripzähler

2.5.3 Symbole Betriebsbild

Symbol	Bedeutung
	Automatische Überladung ist aktiv
	Manuelle Überladung ist aktiv
	Betriebsart AUTO km/h + AUTO kg
	Betriebsart AUTO km/h
	Betriebsart MAN km/h
	Betriebsart MAN Skala
	Warnsymbol: die Abdeckhaube ist offen
	AXIS-PowerPack Grenzstreumodus
	AXIS-PowerPack Randstreumodus
	Wechseln zwischen Betriebsbild und Menüfenster
	Rücksetzen der Öffnungsstellung der Vordosierschieber auf den voreingestellten Öffnungswert.
	Regelung der Ausbringungsmenge starten
	Der Streubetrieb ist gestartet; Regelung der Ausbringungsmenge stoppen

Symbol	Bedeutung
	Wurfscheiben starten
	Die Wurfscheiben drehen; Wurfscheiben stoppen
	<ul style="list-style-type: none"> • Auswahl der Öffnungsstellung für die Vordosierschieber (%) im manuellen Modus • Auswahl der Mehr-/Mindermenge auf die linke, die rechte oder beide Streuseiten (%)
	Mengenänderung + (Plus)
	Mengenänderung - (Minus)
	Mengenänderung links + (Plus)
	Mengenänderung links - (Minus)
	Mengenänderung rechts + (Plus)
	Mengenänderung rechts - (Minus)
	Manuelle Mengenänderung + (Plus)
	Manuelle Mengenänderung - (Minus)
	Wurfscheibendrehzahl erhöhen (Plus)
	Wurfscheibendrehzahl reduzieren (Minus)


Symbol	Bedeutung
	Streuseite links inaktiv
	Streuseite links aktiv
	Streuseite rechts inaktiv
	Streuseite rechts aktiv
	<p>Teilbreite rechts reduzieren (Minus)</p> <p>Im Grenzstreubetrieb (nur AXIS-PowerPack): Längeres Drücken (>500 ms) deaktiviert eine komplette Streuseite sofort. Dies ist besonders in Feldecken für einen schnellen Streubetrieb hilfreich.</p>
	Teilbreite rechts erhöhen (Plus)
	Grenzstreufunktion/TELIMAT rechts aktivieren
	Grenzstreufunktion/TELIMAT rechts aktiv
	<p>AXIS-PowerPack Grenzstreufunktion links aktivieren</p>
	<p>AXIS-PowerPack Grenzstreufunktion links aktiv</p>
	Verlust des GPS-Signals (GPS J1939)
	Mindestmassenstrom ist unterschritten
	Maximalmassenstrom ist überschritten

2.5.4 Andere Symbole


Symbol	Bedeutung
	Leerlaufmessung starten, im Hauptmenü
	AXIS-PowerPack Grenzstrommodus im Hauptmenü
	AXIS-PowerPack Randstrommodus im Hauptmenü
	Manuelle Überladung starten
	Manuelle Überladung ist aktiv; Überladung stoppen
	Öffnung der Vordosierschieber vergrößern + (Plus)
	Öffnung der Vordosierschieber reduzieren - (Minus)
	Geschwindigkeit des Förderbands vergrößern (Plus); Nur bei Terminals mit 2x6 Funktionstasten
	Geschwindigkeit des Förderbands reduzieren (Minus); Nur bei Terminals mit 2x6 Funktionstasten

2.6 Strukturelle Menüübersicht

2.6.1 AXENT mit AXIS-PowerPack



2.6.2 AXENT mit LIME-PowerPack



3 Anbau und Installation

3.1 Anforderungen an den Traktor

Überprüfen Sie vor Anbau der elektronischen Maschinensteuerung, ob Ihr Traktor folgende Anforderungen erfüllt:

- Mindestspannung **11 V** muss **immer** gewährleistet sein, auch wenn mehrere Verbraucher gleichzeitig angeschlossen sind (z. B. Klimaanlage, Licht).
- Die Zapfwellendrehzahl ist auf **1000 U/min** einstellbar und muss eingehalten werden.

HINWEIS

Bei Traktoren ohne lastschaltbare Getriebe muss die Fahrgeschwindigkeit durch eine richtige Getriebeabstufung so gewählt werden, dass sie einer Zapfwellendrehzahl von **1000 U/min** entspricht.

- 9-polige Steckdose (ISO 11783) am Traktorheck zur Verbindung der Maschinensteuerung mit dem ISOBUS.

Die Stromversorgung der Maschinensteuerung erfolgt über die 9-polige ISOBUS-Steckdose am Traktorheck.

HINWEIS

Wenn der Traktor **keine** 9-polige Steckdose am Heck besitzt, kann ein Traktoreinbausatz mit 9-poliger Steckdose (ISO 11783) als Sonderausstattung zugekauft werden.

- Der Traktor muss das Geschwindigkeitssignal auf den ISOBUS zur Verfügung stellen.

HINWEIS

Stellen Sie bei Ihrem Händler sicher, dass Ihr Traktor über die notwendigen Anschlüsse und Steckdosen verfügt.

- Aufgrund der zahlreichen Konfigurationen Traktor/Maschine/Terminal unterstützt Ihr Händler bei der Auswahl des richtigen Anschluss.

3.2 Anschlüsse, Steckdosen

HINWEIS

Wenn Sie das Terminal an eine bereits vorhandene ISOBUS-Grundausrüstung anschließen wollen, prüfen Sie vorher deren Kompatibilität nach **internationaler Norm ISO 11783** „Tractors and machinery for agriculture and forestry - Serial control and communications data network“.

HINWEIS

Einzelheiten zum Anschluss Ihres Terminals entnehmen Sie der Betriebsanleitung des Terminal-Herstellers.

3.2.1 ISOBUS-Terminal anschließen

HINWEIS

Beachten Sie die mitgelieferte Betriebsanleitung Ihres Terminals.

Führen Sie die Arbeitsschritte in folgender Reihenfolge durch.

- Eine geeignete Stelle in der Traktorkabine (im **Blickfeld des Fahrers**) auswählen, an der Sie das ISOBUS-Terminal befestigen.
- Das ISOBUS-Terminal mit der **Gerätehalterung** in der Traktorkabine befestigen.

3.2.2 Übersicht der Aktoren und Sensoren

HINWEIS

Die folgenden Übersichten stellen keine genaue Lage der Aktoren und Sensoren an der Maschine dar. Dieses Unterkapitel dient lediglich der Information über die durch die Elektronik betätigten Baugruppen und Sensoren.




Bild 3.1: Übersicht der Aktoren und Sensoren am Großflächenstreuer AXENT

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| [1] Abdeckplane | [5] Wiegezellen vorne links/rechts |
| [2] Leermeldesensor | [6] Winkelsensor Deichsel |
| [3] Rüttlermotor (Option) | [7] Hydraulikblock mit Ventilen |
| [4] Winkelsensor Achse | [8] Öltemperatursensor |
| Wiegezellen hinten links/rechts | Ölkühler |
| Lenkzylinder (Option) | [9] Schwimmerschalter Hydraulikkreis |
| Sperrventil Lenkachse A/B (Option) | |




Bild 3.2: Übersicht der Aktoren und Sensoren am Großflächenstreuer AXENT und Düngerstreuerwerk AXIS-PowerPack

- | | |
|---|--|
| [1] Abkammwalze | [7] Aktuator Aufgabepunkt links |
| [2] Bandantrieb | [8] Aktuator Dosierschieber links |
| [3] Geschwindigkeitssensor (am rechten Rad) | [9] Schnittstellenstecker für die Streuwerke |
| [4] Aktuator Dosierschieber rechts | [10] Ultraschallsensoren |
| [5] Aktuator Aufgabepunkt rechts | [11] Hydraulikzylinder Vordosierschieber |
| [6] FAG Sensor im Hydraulikmotor links/rechts | [12] Schalter Abdeckhaube |

Am Kalkstreuerwerk LIME-PowerPack sind folgende Aktoren und Sensoren eingebaut:

- Drucksensoren Hydraulikmotoren (links/rechts und Rücklauf)
- Drehzahlsensor links/rechts für die Wurfscheiben

3.2.3 Vorbereitung Dosierschieber (nur AXIS-PowerPack)

Die Maschine verfügt über eine elektrische Schieberbetätigung zur Einstellung der Streumenge.

HINWEIS

Beachten Sie die Betriebsanleitung Ihrer Maschine.

4 Bedienung

▲ VORSICHT



Verletzungsgefahr durch austretendes Düngemittel

Bei einer Störung können sich die Schieber während der Fahrt zum Streuort unerwartet öffnen. Es besteht Rutsch- und Verletzungsgefahr für Personen durch austretendes Düngemittel.

- ▶ **Vor der Fahrt zum Streuort** die elektronische Maschinensteuerung AXENT ISOBUS unbedingt ausschalten.

4.1 Maschinensteuerung einschalten

Voraussetzungen:

- Die Maschinensteuerung ist korrekt an den Großflächenstreuer und an den Traktor angeschlossen (Beispiel siehe Kapitel [3.2.1: ISOBUS-Terminal anschließen, Seite 20](#)).
- Die Mindestspannung von **11 V** ist gewährleistet.

HINWEIS

Die Betriebsanleitung beschreibt die Funktionen der Maschinensteuerung AXENT ISOBUS **ab der Software-Version 04.07.00**.

1. Maschinensteuerung starten.
 - ▷ Nach wenigen Sekunden erscheint die **Startoberfläche** der Maschinensteuerung.
 - ▷ Kurz darauf zeigt die Maschinensteuerung für wenige Sekunden das **Aktivierungsmenü**.
2. **Entertaste** drücken.
 - ▷ **Anschließend erscheint das Betriebsbild.**



Abfrage des Zustands der Abdeckhaube

Die Abdeckhaube ist eine wichtige Schutzeinrichtung für den sicheren Betrieb der Maschine. Sie können keine Überladung durchführen, wenn die Abdeckhaube offen ist.

Die Abdeckhaube ist mit einem Schalter ausgerüstet. Der Schalter meldet die offene bzw. geschlossene Position der Abdeckhaube an die Maschinensteuerung zurück. Wenn die Abdeckhaube offen ist, stoppen alle über die Maschinensteuerung angesteuerten Verbraucher (Förderband, Vordosierschieber, Abkämmlwalze, Abdeckplane).

HINWEIS

Wenn die Abdeckhaube offen ist, erscheint eine Fehlermeldung am Bildschirm. Siehe [7.1: Bedeutung der Alarmmeldungen, Seite 113](#)

- Alle Ausgänge sind spannungslos, **alle Funktionen sind deaktiviert**,

1. Abdeckhaube schließen.

Siehe dazu die Betriebsanleitung Ihrer Maschine.

2. **ACK**-Taste drücken.

▷ Die Alarmmeldung ist quittiert und erlischt.

Solange die Abdeckhaube offen ist, erscheint das Warnsymbol im oberen Bereich des Betriebsbilds.



4.2 Navigation in den Menüs

HINWEIS

Sie finden wichtige Hinweise zur Darstellung und Navigation zwischen den Menüs im Kapitel [1.3.4: Menühierarchie, Tasten und Navigation, Seite 4](#).

Im Folgenden beschreiben wir den Aufruf der Menüs bzw. Menüeinträge **durch Berühren des Touchscreens oder Drücken der Funktionstasten**.

- Beachten Sie die Betriebsanleitung des verwendeten Terminals.

Hauptmenü aufrufen



- Die Funktionstaste **Betriebsbild/Hauptmenü** drücken. Siehe [2.5.2: Menüs, Seite 11](#).
 - ▷ Im Display erscheint das Hauptmenü.

Untermenü durch den Touchscreen aufrufen:

- Schaltfläche des gewünschten Untermenüs drücken.

Fenster erscheinen, die zu unterschiedlichen Aktionen auffordern.

- Texteingabe
- Werteingabe
- Einstellungen über weitere Untermenüs

HINWEIS

Nicht alle Parameter werden gleichzeitig in einem Menüfenster dargestellt. Sie können mit dem **Pfeil nach links/rechts** zum angrenzenden Fenster springen.

Menü verlassen



- Einstellungen durch Drücken der Taste **Zurück** bestätigen.
 - ▷ Sie kehren in das **vorhergehende Menü** zurück.
- Taste **Betriebsbild/Hauptmenü** drücken.
 - ▷ Sie kehren in das **Betriebsbild** zurück.
- **ESC**-Taste drücken.
 - ▷ Die vorherigen Einstellungen bleiben erhalten.
 - ▷ Sie kehren in das **vorhergehende Menü** zurück.

4.3 Funktionsbeschreibung AXENT ISOBUS: Statusanzeige

Die Bedieneinheit AXENT ISOBUS informiert Sie über die aktuellen Füllstände und Sensorzustände des Großflächenstreuers und des angebauten Streuwerks AXIS-PowerPack oder LIME-PowerPack.

4.3.1 Streumittelförderung

Das AXENT Förderband läuft mit der Öffnung der AXENT-Vordosierschieber an. Das Streumittel fließt dann aus dem Auslauf in das Streuwerk AXIS-PowerPack oder LIME-PowerPack ein.




Bild 4.1: Anzeige geöffnete Vordosierschieber

- [1] Offene Vordosierschieber
- [2] Stehendes Förderband
- [3] Laufendes Förderband

AXIS-PowerPack

Der einfließende Streustoff füllt den Zwischenbehälter im AXIS-PowerPack. Die Überladung verläuft kontinuierlich in Abhängigkeit von der gestreuten Menge. Die Bandgeschwindigkeit und die Vordosiererstellung passen sich automatisch an.

LIME-PowerPack

Der Streustoff (Kalk) fällt vom Förderband direkt auf die Wurfscheiben.

4.3.2 AXENT-Behälter leer

HINWEIS

Der Füllstandsensord hat keine Funktion, wenn **kg Leermelder** aktiv ist.

- Siehe [„Maschinen-Einstellungen“ auf Seite 54.](#)

Der Füllstandsensord für den AXENT-Behälter liegt nicht am Behälterboden.

Zum Zeitpunkt der Leermeldung befindet sich meist noch genügend Streumittel im Behälter für einige Überladungen.

Trotz der Alarmmeldung versucht die Maschinensteuerung AXENT ISOBUS die komplette Restmenge zu überladen.




Bild 4.2: Füllstandanzeige AXENT-Behälter

4.4 Hauptmenü




Bild 4.3: Hauptmenü AXENT ISOBUS

Das Hauptmenü zeigt Ihnen die möglichen Untermenüs an.

Untermenü	Bedeutung	Beschreibung
SpreadLight	Ein-/Ausschalten der Arbeitsscheinwerfer	Seite 82
Betriebsbild	Wechselt auf das AXENT Betriebsbild	
Abdeckplane	Öffnen/Schließen der Abdeckplane	Seite 80
Dünger Einstellungen	Einstellungen zu Streustoff und Streubetrieb	AXIS-PowerPack Seite 31
		LIME-PowerPack Seite 49
Maschinen Einstellungen	Einstellungen zu Traktor und Großflächenstreuer	Seite 54
Schnellentleerung	Direkter Aufruf des Menüs zur Schnellentleerung des Großflächenstreuers	Seite 67
System/Test	Einstellungen und Diagnose der Maschinensteuerung	Seite 69
Info	Anzeige der Maschinenkonfiguration	Seite 76
Wiegen-Tripzähler	Werte zur geleisteten Streuarbeit und Funktionen für den Wiegebetrieb	Seite 76

Zusätzlich zu den Untermenüs können Sie im **Hauptmenü** Funktionstasten auswählen.

- Siehe [2.5.4: Andere Symbole, Seite 15](#).

4.5 Düngereinstellungen für AXIS-PowerPack

HINWEIS

Die Maschinensteuerung erkennt das angebaute Streuwerk automatisch nach dem Anschließen des ISOBUS Steckers am Großflächenstreuer AXENT.

Einige Menüeinträge unterscheiden sich je nach dem, wenn das Düngerstreuwerk AXIS-PowerPack oder das Kalkstreuwerk LIME-PowerPack angebaut ist.



In diesem Menü nehmen Sie die Einstellungen zum Düngemittel und zum Streubetrieb vor.

- Menü **Hauptmenü > Dünger Einstellungen** aufrufen.



Bild 4.4: Menü Dünger Einstellungen, Reiter 1 und 2




Bild 4.5: Menü Dünger Einstellungen, Reiter 3 und 4

HINWEIS

Nicht alle Parameter werden gleichzeitig am Bildschirm dargestellt. Sie können mit dem **Pfeil nach links/rechts** zum angrenzenden Menüfenster (Reiter) springen.

Untermenü	Bedeutung/Mögliche Werte	Beschreibung
Düngername	Angewähltes Düngemittel aus der Streutabelle	Seite 46
Ausbr. (kg/ha)	Eingabe Sollwert der Ausbringmenge in kg/ha	Seite 34
Arbeitsbreite (m)	Festlegung der zu streuenden Arbeitsbreite	Seite 35
Fließfaktor	Eingabe Fließfaktor des verwendeten Düngemittels	Seite 37
Aufgabepunkt	Eingabe des Aufgabepunkts	Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung der Maschine Seite 37
Abdrehprobe starten	Aufruf Untermenü zur Durchführung der Abdrehprobe	Seite 38
Normaldrehzahl	Eingabe der gewünschten Wurf-scheibendrehzahl Wirkt sich auf die EMC-Massenstromregelung aus	Seite 41
Wurfscheibe	Einstellung des am AXIS-Power-Pack montierten Wurfscheibentyps Wirkt sich auf die EMC-Massenstromregelung aus Hinweis: Wurfscheibe U2 gilt nur für LIME-PowerPack	Typ auswählen: <ul style="list-style-type: none"> ● S1 ● S2 ● S4 ● S6 ● S8 ● S10 ● S12
Grenze/Rand	Auswahl der gewünschten Düngungsart, sortiert nach Rand- und Grenzstreuen	Seite 42
Grenzstredrehzahl	Voreinstellung der Drehzahl im Grenzstreumodus	Eingabe in separatem Eingabefenster
Grenzstreu AGP	Voreinstellung des Aufgabepunkts im Grenzstreumodus	Eingabe in separatem Eingabefenster
Grenzstremenge	Voreinstellung der Mengenreduzierung im Grenzstreumodus	Eingabe in separatem Eingabefenster

Untermenü	Bedeutung/Mögliche Werte	Beschreibung
Düngungsart: Normal/Spät	Auswahl der gewünschten Düngungsart, sortiert nach Normaldüngung und Spätdüngung	Auswahl mit Pfeiltasten Bestätigung durch Drücken der Entertaste
Anbauhöhe	Keine Funktion	
Hersteller	Eingabe des Düngemittelherstellers	
Zusammensetzung	Prozentualer Anteil der chemischen Zusammensetzung	
Düngerklasse	Auswahlliste	Auswahl mit Pfeiltasten Bestätigung durch Drücken der Entertaste
Weitenkennwert	Eingabe des Weitenkennwerts aus der Streutabelle. Erforderlich zur Berechnung von OptiPoint	
OptiPoint berechnen	Eingabe der GPS Control Parameter	Seite 43
Abstand ein (m)	Eingabe Einschaltabstand	
Abstand aus (m)	Eingabe Ausschaltabstand	
GPS Control Info	Anzeige Information der GPS Control Parameter	Seite 45
Streutabelle	Verwaltung von Streutabellen	Seite 46
AXMAT kalibrieren	Aufruf Untermenü zur Kalibrierung der AXMAT-Funktion	Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung der Sonderausstattung

4.5.1 Ausbringung



In diesem Menü können Sie den Sollwert der gewünschten Ausbringung eingeben.

Ausbringung eingeben:

1. Menü **Dünger Einstellungen > Ausbr. (kg/ha)** aufrufen.
 - ▷ Im Display erscheint die **momentan gültige** Ausbringungsmenge.
 2. Den neuen Wert in das Eingabefeld eintragen.
 3. **OK** drücken.
- ▷ **Der neue Wert ist in der Maschinensteuerung gespeichert.**

Sie können ebenfalls die Ausbringungsmenge direkt über das Betriebsbild eingeben bzw. anpassen.

1. Im Touchscreen Schaltfläche Ausbringungsmenge [1] drücken.
 - ▷ Das Zahleingabefenster öffnet.




Bild 4.6: Ausbringungsmenge im Touchscreen eingeben

- [1] Schaltfläche Ausbringungsmenge
[2] Schaltfläche Streutabelle

2. Den neuen Wert in das Eingabefeld eintragen.
 3. **OK** drücken.
- ▷ **Der neue Wert ist in der Maschinensteuerung gespeichert.**

4.5.2 Arbeitsbreite



In diesem Menü können Sie die Arbeitsbreite (in Metern) festlegen.

1. Menü **Dünger Einstellungen > Arbeitsbreite (m)** aufrufen.
 - ▷ Im Display erscheint die **momentan eingestellte** Arbeitsbreite.
2. Den neuen Wert in das Eingabefeld eintragen.
3. **OK** drücken.
 - ▷ **Der neue Wert ist in der Maschinensteuerung gespeichert.**

4.5.3 Fließfaktor



Der Fließfaktor liegt im Bereich zwischen **0,2** bis **1,9**. Bei gleichen Grundeinstellungen (km/h, Arbeitsbreite, kg/ha) gilt:

- Bei **Erhöhung** des Fließfaktors **reduziert** sich die Dosiermenge.
- Bei **Verringerung** des Fließfaktors **erhöht** sich die Dosiermenge.

Eine Fehlermeldung erscheint, sobald der Fließfaktor außerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt. Siehe [7: Alarmmeldungen und mögliche Ursachen, Seite 113](#).

Wenn Sie Bio-Düngemittel oder Reis streuen, müssen Sie den Mindestfaktor auf 0.2 reduzieren. Damit vermeiden Sie das ständige Erscheinen der Fehlermeldung.

Ist Ihnen der Fließfaktor aus früheren Abdrehproben oder aus der Streutabelle bekannt, geben Sie ihn in dieser Auswahl **manuell** ein.

HINWEIS

Über das Menü **Abdrehprobe starten** kann der Fließfaktor mithilfe der Maschinensteuerung ermittelt und eingetragen werden. Siehe Kapitel [4.5.5: Abdrehprobe, Seite 38](#)

Mit dem Düngerstreuwerk AXIS-PowerPack und der Betriebsart **AUTO kg + AUTO km/h** erfolgt die Ermittlung des Fließfaktors durch die EMC-Massenstromregelung.

HINWEIS

Die Fließfaktor-Berechnung hängt von der verwendeten Betriebsart ab. Weitere Information über den Fließfaktor finden Sie im Kapitel [4.7.1: AUTO/MAN Betrieb, Seite 57](#).

Fließfaktor eingeben:

1. Menü **Dünger Einstellungen > Fließfaktor** aufrufen.
 - ▷ Im Display erscheint der **momentan eingestellte** Fließfaktor.
2. Wert aus der Streutabelle in das Eingabefeld eintragen.

HINWEIS

Sollte Ihr Düngemittel nicht in der Streutabelle aufgeführt sein, dann geben Sie den Fließfaktor **1,00** ein.

In der **Betriebsart AUTO km/h** empfehlen wir dringend, eine **Abdrehprobe** durchzuführen, um den Fließfaktor für dieses Düngemittel exakt zu ermitteln.

3. **OK** drücken.
 - ▷ **Der neue Wert ist in der Maschinensteuerung gespeichert.**

HINWEIS

Wir empfehlen, beim Düngerstreuwerk AXIS-PowerPack (Betriebsart **AUTO km/h + AUTO kg**) die Anzeige des Fließfaktors im Betriebsbild. Auf diese Weise können Sie die Fließfaktorregelung während der Streuarbeit beobachten. Siehe [2.2: Anzeigefelder, Seite 7](#)

Mindestfaktor

Gemäß des eingegebenen Werts des Fließfaktors stellt die Maschinensteuerung den Mindestfaktor automatisch auf einen der folgenden Werte:

- Mindestfaktor ist 0,2 wenn der Eingabewert kleiner als 0,5 ist.
- Mindestfaktor ist auf 0,4 zurückgesetzt, sobald Sie einen Wert über 0,5 eingeben.

4.5.4 Aufgabepunkt



Die Einstellung des Aufgabepunkts erfolgt beim Düngerstreuwerk AXIS-Power-Pack mit elektrischer Aufgabepunktverstellung.

1. Menü **Dünger Einstellungen > Aufgabepunkt** aufrufen.
 2. Position für den Aufgabepunkt aus der Streutabelle ermitteln.
 3. Den ermittelten Wert in das Eingabefeld eingeben
 4. **OK** drücken.
- ▷ **Das Fenster Dünger Einstellungen erscheint mit dem neuen Aufgabepunkt im Display.**

Bei einer Blockade des Aufgabepunkts erscheint der Alarm 17; Siehe Kapitel [7.1: Bedeutung der Alarmmeldungen, Seite 113](#).

▲ VORSICHT




Verletzungsgefahr durch automatische Verstellung des Aufgabepunkts

Nach Betätigung der **Start/Stop** Funktionstaste wird der Aufgabepunkt automatisch mittels elektrischer Stellzylinder auf den voreingestellten Wert angefahren. Dies kann Verletzungen verursachen.

- ▶ Vor der Betätigung von **Start/Stop** sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.
- ▶ Alarm Aufgabepunkt anfahren mit Start bestätigen.

4.5.5 Abdrehprobe



HINWEIS

Das Menü **Abdrehprobe starten** ist für Wiegestreuer und für alle Maschinen in der Betriebsart **AUTO km/h + AUTO kg** gesperrt. Dieser Menüpunkt ist inaktiv.

In diesem Menü ermitteln Sie den Fließfaktor auf Basis einer Abdrehprobe und speichern ihn in der Maschinensteuerung.

Führen Sie die Abdrehprobe durch:

- vor der ersten Streuarbeit.
- wenn sich die Düngemittelqualität stark verändert hat (Feuchtigkeit, hoher Staubanteil, Kornbruch).
- wenn eine neue Düngemittelsorte verwendet wird.

Die Abdrehprobe muss entweder bei laufender Zapfwelle im Stand oder während einer Fahrt auf einer Teststrecke durchgeführt werden.

- Beide Wurfscheiben abnehmen.
- Aufgabepunkt auf Abdrehprobenposition (Wert 0) bringen.

Arbeitsgeschwindigkeit eingeben:

1. Menü **Dünger Einstellungen > Abdrehprobe starten** aufrufen.
2. Mittlere Arbeitsgeschwindigkeit eingeben.

Dieser Wert wird für die Berechnung der Schieberstellung bei der Abdrehprobe benötigt.

3. Schaltfläche **Weiter** drücken.
 - ▷ Der neue Wert wird in der Maschinensteuerung gespeichert.
 - ▷ Im Display erscheint die zweite Seite der Abdrehprobe.



Teilbreite auswählen:

4. Streuerseite bestimmen, an der die Abdrehprobe durchgeführt werden soll.
 - Funktionstaste der Streuerseite **links** drücken oder
 - Funktionstaste der Streuerseite **rechts** drücken.
- ▷ **Das Symbol der ausgewählten Streuerseite ist rot hinterlegt.**

▲ WARNUNG**Verletzungsgefahr während der Abdrehprobe**

Drehende Maschinenteile und austretendes Düngemittel können zu Verletzungen führen.

- ▶ **Vor dem Start** der Abdrehprobe sicherstellen, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind.
- ▶ Kapitel **Abdrehprobe** in der Betriebsanleitung der Maschine beachten.

**5. Start/Stop drücken.**

- ▷ Der Dosierschieber der zuvor ausgewählten Teilbreite öffnet sich, die Abdrehprobe startet.

HINWEIS

Sie können die Abdrehprobenzeit jederzeit durch Betätigung der **ESC**-Taste abbrechen. Der Dosierschieber schließt sich und das Display zeigt das Menü **Dünger Einstellungen**.

HINWEIS

Für die Genauigkeit des Ergebnisses spielt die Abdrehprobenzeit keine Rolle. Es sollten aber **mindestens 20 kg** abgedreht werden.

6. Start/Stop erneut drücken.

- ▷ Die Abdrehprobe ist beendet.
- ▷ Der Dosierschieber schließt.
- ▷ Das Display zeigt die dritte Seite der Abdrehprobe.

Fließfaktor neu berechnen**▲ WARNUNG****Verletzungsgefahr durch rotierende Maschinenteile**

Das Berühren von rotierende Maschinenteilen (Gelenkwelle, Naben) kann zu Prellungen, Schürfungen und Quetschungen führen. Körperteile oder Gegenstände können erfasst oder eingezogen werden.

- ▶ Motor des Traktors abstellen.
- ▶ Hydraulik ausschalten und diese gegen unbefugtes Einschalten sichern.

7. Abgedrehte Menge wiegen (Leergewicht des Auffangbehälters berücksichtigen).

8. Gewicht unter dem Menüeintrag **Abgedrehte Menge** eingeben.
9. **OK** drücken.
 - ▷ Der neue Wert ist in der Maschinensteuerung gespeichert.
 - ▷ Das Display zeigt das Menü **Fließfaktor Berechnung**.

HINWEIS

Der Fließfaktor muss zwischen 0,4 und 1,9 liegen.

10. Fließfaktor festlegen.
 - Zur Übernahme des **neu berechneten** Fließfaktors, Schaltfläche **Fließfaktor bestätigen** drücken.
 - Zur Bestätigung des **bisher gespeicherten** Fließfaktors **ESC** drücken.
- ▷ **Der Fließfaktor wird gespeichert.**
 - ▷ **Das Display zeigt den Alarm Aufgabepunkt anfahren.**

⚠ VORSICHT



Verletzungsgefahr bei der automatischen Verstellung des Aufgabepunkts

Das Display zeigt den Alarm **Aufgabepunkt anfahren**. Nach Betätigung der **Start/Stop** Funktionstaste, fährt der Aufgabepunkt automatisch mittels elektrischer Stellzylinder auf den voreingestellten Wert. Dies kann Verletzungen und Sachschäden verursachen.

- ▶ Vor Betätigung von **Start/Stop** sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.
-

4.5.6 Wurfscheibentyp

HINWEIS

Für eine **optimale Leerlaufmessung** prüfen Sie die korrekten Eingaben im Menü **Dünger Einstellungen**.

- Die Eingaben in den Menüeinträgen **Wurfscheibe** und **Normaldrehzahl** müssen mit den tatsächlichen Einstellungen Ihrer Maschine übereinstimmen.

Der montierte Wurfscheibentyp ist in der Bedieneinheit werkseitig vorprogrammiert. Falls Sie andere Wurfscheiben auf Ihrer Maschine montiert haben, geben Sie den richtigen Typ in die Bedieneinheit ein.

1. Menü **Dünger Einstellungen > Wurfscheibe** aufrufen.
 2. Wurfscheibentyp in der Auswahlliste aktivieren.
- ▷ **Das Display zeigt das Fenster Dünger Einstellungen mit dem neuen Wurfscheibentyp.**

4.5.7 Drehzahl

HINWEIS

Für eine **optimale Leerlaufmessung** prüfen Sie die korrekten Eingaben im Menü **Dünger Einstellungen**.

- Die Eingaben in den Menüeinträgen **Wurfscheibe** und **Normaldrehzahl** müssen mit den tatsächlichen Einstellungen Ihrer Maschine übereinstimmen.

Die eingestellte Zapfwellendrehzahl ist in der Bedieneinheit werkseitig auf 750 U/min vorprogrammiert. Falls Sie eine andere Zapfwellendrehzahl einstellen möchten, ändern Sie den gespeicherten Wert in der Bedieneinheit.

1. Menü **Dünger Einstellungen > Normaldrehzahl** aufrufen.
 2. Drehzahl eingeben.
- ▷ **Das Display zeigt das Fenster Dünger Einstellungen mit der neuen Drehzahl.**

4.5.8 Grenzstreumodus

In diesem Menü können Sie den passenden Streumodus am Feldrand auswählen.




Bild 4.7: Einstellwerte Grenzstreumodus

- [1] Randstreuen
- [2] Grenzstreuen

1. Menü **Dünger Einstellungen** aufrufen.
2. Zum Reiter 2 wechseln.
3. Grenzstreumodus **Rand** oder **Grenze** anwählen.
 - ▷ **Nur die Werte** der unteren 3 Einstellmenüs passen sich dem angewählten Modus an. Die **Menünamen** bleiben unverändert.
4. Bei Bedarf Drehzahl, Aufgabepunkt oder Mengenreduzierung gemäß den Angaben in der Streutabelle anpassen.

4.5.9 Grenzstreu-Menge



In diesem Menü können Sie die Mengenreduzierung (in Prozent) festlegen. Diese Einstellung wird bei Aktivieren der Grenzstreufunktion verwendet.

HINWEIS

Wir empfehlen eine Mengenreduzierung auf der Grenzstreuseite um 20 %.

Grenzstreu-Menge eingeben:

1. Menü **Dünger Einstellungen > Grenzstreu-Menge** aufrufen.
2. Wert in das Eingabefeld eingeben und bestätigen.
- ▷ **Das Fenster Dünger Einstellungen erscheint mit der neuen Grenzstreu-Menge im Display.**

4.5.10 OptiPoint berechnen



Im Menü **OptiPoint berechnen** geben Sie die Parameter zur Berechnung der optimalen Einschalt- bzw. Ausschaltabstände **im Vorgewende** ein.

Für eine genaue Berechnung ist die Eingabe des Weitenkennwerts des verwendeten Düngemittels sehr wichtig.

HINWEIS

Den Weitenkennwert für das von Ihnen eingesetzte Düngemittel entnehmen Sie der Streutabelle Ihrer Maschine.

1. Im Menü **Dünger Einstellungen > Weitenkennwert** den vorgegebenen Wert eingeben.
2. Menü **Dünger Einstellungen > OptiPoint berechnen** aufrufen.
 - ▷ Die erste Seite des Menüs **OptiPoint berechnen** erscheint.

HINWEIS

Die angegebene Fahrgeschwindigkeit bezieht sich auf die Fahrgeschwindigkeit im Bereich der Schaltpositionen! Siehe Kapitel [5.2.7: GPS-Control, Seite 105](#).

3. **Mittlere Fahrgeschwindigkeit** im Bereich der Schaltpositionen eingeben.
 - ▷ Das Display zeigt die zweite Seite des Menüs.
4. **OK** drücken.
5. Schaltfläche **Weiter** drücken.
 - ▷ Das Display zeigt die dritte Seite des Menüs.



Bild 4.8: OptiPoint berechnen, Seite 3

Nummer	Bedeutung	Beschreibung
1	Abstand (in Meter) in Bezug auf die Feldgrenze, ab welchem die Dosierschieber öffnen	Seite 106
2	Abstand (in Meter) in Bezug auf die Feldgrenze, ab welchem die Dosierschieber schließen.	Seite 107

HINWEIS

Auf dieser Seite können Sie die Parameterwerte manuell anpassen. Siehe Kapitel [5.2.7: GPS-Control, Seite 105](#).

Änderung der Werte

6. Den gewünschten Listeneintrag aufrufen.
 7. Die neuen Werte eingeben.
 8. **OK** drücken.
 9. Schaltfläche **Werte übernehmen** drücken.
- ▷ **Die Berechnung des OptiPoint ist erfolgt.**
 - ▷ **Die Maschinensteuerung wechselt auf das Fenster GPS Control Info.**

4.5.11 GPS-Control Info



Im Menü **GPS-Control Info** werden Sie über die berechneten Einstellungswerte im Menü **OptiPoint berechnen** informiert.

Je nach eingesetztem Terminal werden 2 Abstände (CCI, Müller Elektronik) bzw. 1 Abstand und 2 Zeitwerte (John Deere, ...) angezeigt.

- Bei den meisten ISOBUS-Terminals sind die hier angezeigten Werte **automatisch** in das entsprechende Einstellmenü des GPS Terminals übernommen.
- Bei einigen Terminals ist der **manueller** Eintrag jedoch erforderlich.


HINWEIS

Dieses Menü dient lediglich der Information.

- Beachten Sie die Betriebsanleitung Ihres GPS Terminals.

1. Menü **Dünger Einstellungen > GPS-Control Info** aufrufen.

4.5.12 Streutabellen



In diesem Menü können Sie sich **Streutabellen** anlegen und verwalten.

HINWEIS

Die Auswahl einer Streutabelle hat Auswirkungen auf die Dünger-Einstellungen, an der Maschinensteuerung und dem Düngerstreuwerk AXIS-PowerPack. Die eingestellte Ausbringmenge wird mit dem gespeicherten Wert aus der Streutabelle überschrieben.

HINWEIS

Sie können automatisch Streutabellen verwalten und von Ihrem ISOBUS Terminal übertragen.

- **FertChartApp**: Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, um die FertChart App auf Ihr ISOBUS Terminal zu installieren.
- Das Übertragen der Streutabellen kann auch über ein WLAN Modul und Ihr Smartphone erfolgen.

Neue Streutabelle anlegen

Sie haben die Möglichkeit, bis zu **30** Streutabellen in der elektronischen Maschinensteuerung anzulegen.

1. Menü **Dünger Einstellungen > Streutabellen** aufrufen.




Bild 4.9: Menü Streutabellen

- [1] Anzeige für eine mit Werten befüllte Streutabelle
- [2] Anzeige für eine aktive Streutabelle
- [3] Namensfeld der Streutabelle
- [4] Leere Streutabelle
- [5] Tabellenummer

2. Eine leere Streutabelle auswählen.
Das **Namensfeld** setzt sich zusammen aus Düngemittelname, Arbeitsbreite und Wurfscheibentyp.
▷ Das Display zeigt das Auswahlfenster.
3. Option **Öffnen und zurück...** drücken.
▷ Das Display zeigt das Menü **Dünger Einstellungen** und das ausgewählte Element wird als **aktive Streutabelle** in den Dünger-Einstellungen geladen.
4. Menüeintrag **Düngername** aufrufen.
5. Namen für die Streutabelle eingeben.

HINWEIS

Wir empfehlen, die Streutabelle mit dem Namen des Düngemittels zu benennen. So können Sie der Streutabelle ein Düngemittel besser zuordnen.

6. Parameter der **Streutabelle** bearbeiten.
Siehe Kapitel [4.5: Düngereinstellungen für AXIS-PowerPack, Seite 31](#).

Eine Streutabelle auswählen:

1. Menü **Dünger Einstellungen > Streutabelle** aufrufen.
2. Gewünschte Streutabelle auswählen.
▷ Das Display zeigt das Auswahlfenster.
3. Option **Öffnen und zurück...** auswählen.
▷ **Das Display zeigt das Menü Dünger Einstellungen und das ausgewählte Element wird als aktive Streutabelle in den Dünger-Einstellungen geladen.**

HINWEIS

Bei der Auswahl einer vorhandenen Streutabelle werden alle Werte im Menü **Dünger Einstellungen** mit den gespeicherten Werten aus dem gewählten Streutabelle überschrieben, darunter auch den Aufgabepunkt und die Normaldrehzahl.

- Die Maschinensteuerung fährt den Aufgabepunkt auf den in der Streutabelle gespeicherten Wert.

Vorhandene Streutabelle kopieren

1. Gewünschte Streutabelle auswählen.
▷ Das Display zeigt das Auswahlfenster.
2. Option **Element kopieren** auswählen.
▷ **Eine Kopie der Streutabelle steht jetzt auf den ersten freien Platz der Liste.**

Vorhandene Streutabelle löschen

HINWEIS

Die aktive Streutabelle kann **nicht** gelöscht werden.

1. Gewünschte Streutabelle auswählen.
 - ▷ Das Display zeigt das Auswahlfenster.
2. Option **Element löschen** auswählen.
 - ▷ **Die Streutabelle ist von der Liste gelöscht.**

Ausgewählte Streutabelle über das Betriebsbild verwalten

Sie können ebenfalls die Streutabelle direkt über das Betriebsbild verwalten.

1. Im Touchscreen Schaltfläche Streutabelle [2] drücken.
 - ▷ Die aktive Streutabelle öffnet.




Bild 4.10: Streutabelle über Touchscreen verwalten

- [1] Schaltfläche Ausbringmenge
- [2] Schaltfläche Streutabelle

2. Den neuen Wert in das Eingabefeld eintragen.
3. **OK** drücken.
 - ▷ **Der neue Wert ist in der Maschinensteuerung gespeichert.**

4.6 Düngereinstellungen für LIME-PowerPack (Kalk)

HINWEIS

Die Maschinensteuerung erkennt das angebaute Streuwerk automatisch nach dem Anschließen des ISOBUS Steckers am Großflächenstreuer AXENT.

Einige Menüeinträge unterscheiden sich je nach dem, wenn das Düngerstreuwerk AXIS-PowerPack oder das Kalkstreuwerk LIME-PowerPack angebaut ist.



In diesem Menü nehmen Sie die Einstellungen zum Düngemittel und zum Streubetrieb vor.

- Menü **Hauptmenü > Dünger Einstellungen** aufrufen.

HINWEIS

Nicht alle Parameter werden gleichzeitig am Bildschirm dargestellt. Sie können mit dem **Pfeil nach links/rechts** zum angrenzenden Menüfenster (Reiter) springen.




Bild 4.11: Menü Dünger Einstellungen für den Kalkbetrieb, Seite 1 und 2

HINWEIS

Die Menüeinträge in den Seiten 3 und 4 sind für das Kalkstreuwerk LIME-PowerPack irrelevant.

Untermenü	Bedeutung/Mögliche Werte	Beschreibung
Düngername	Angewähltes Düngemittel aus der Streutabelle	Seite 46
Ausbr. (kg/ha)	Eingabe Sollwert der Ausbringmenge in kg/ha	Seite 34
Arbeitsbreite (m)	Festlegung der zu streuenden Arbeitsbreite	Seite 35

Untermenü	Bedeutung/Mögliche Werte	Beschreibung
Fließfaktor	Eingabe Fließfaktor des verwendeten Düngemittels	Seite 37
Normaldrehzahl	Eingabe der gewünschten Wurf- scheibendrehzahl	Seite 41
Wurfscheibe	Einstellung des am LIME-Power- Pack montierten Wurfscheibentyps Hinweis: Die Wurfscheiben Sxx gel- ten nur für AXIS-PowerPack	Typ auswählen: <ul style="list-style-type: none"> • U2
Grenze/Rand	Auswahl der gewünschten Dün- gungsart, sortiert nach Rand- und Grenzstreuen	Seite 42
Grenzstredrehzahl	Voreinstellung der Drehzahl im Grenzstreumodus	Eingabe in sepa- ratem Eingabe- fenster
Grenzstreumenge	Keine Funktion. Die Mengenredu- zierung erfolgt über die Drehzahre- duzierung	

4.6.1 Ausbringung



In diesem Menü können Sie den Sollwert der gewünschten Ausbringung eingeben.

Ausbringung eingeben:

1. Menü **Dünger Einstellungen > Ausbr. (kg/ha)** aufrufen.
 - ▷ Im Display erscheint die **momentan gültige** Ausbringung.
 2. Den neuen Wert in das Eingabefeld eintragen.
 3. **OK** drücken.
- ▷ **Der neue Wert ist in der Maschinensteuerung gespeichert.**

Sie können ebenfalls die Ausbringung direkt über das Betriebsbild eingeben bzw. anpassen.

1. Im Touchscreen Schaltfläche Ausbringung [1] drücken.
 - ▷ Das Zahleingabefenster öffnet.




Bild 4.12: Ausbringung im Touchscreen eingeben

- [1] Schaltfläche Ausbringung
[2] Schaltfläche Streutabelle

2. Den neuen Wert in das Eingabefeld eintragen.
 3. **OK** drücken.
- ▷ **Der neue Wert ist in der Maschinensteuerung gespeichert.**

4.6.2 Arbeitsbreite



In diesem Menü können Sie die Arbeitsbreite (in Metern) festlegen.

1. Menü **Dünger Einstellungen > Arbeitsbreite (m)** aufrufen.
 - ▷ Im Display erscheint die **momentan eingestellte** Arbeitsbreite.
2. Den neuen Wert in das Eingabefeld eintragen.
3. **OK** drücken.
 - ▷ **Der neue Wert ist in der Maschinensteuerung gespeichert.**

4.6.3 Fließfaktor



Der Fließfaktor liegt im Bereich zwischen **0,2** bis **1,9**. Bei gleichen Grundeinstellungen (km/h, Arbeitsbreite, kg/ha) gilt:

- Bei **Erhöhung** des Fließfaktors **reduziert** sich die Dosiermenge.
- Bei **Verringerung** des Fließfaktors **erhöht** sich die Dosiermenge.

Eine Fehlermeldung erscheint, sobald der Fließfaktor außerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt. Siehe [7.1: Bedeutung der Alarmmeldungen, Seite 113](#).

Fließfaktor eingeben:

1. Menü **Dünger Einstellungen > Fließfaktor** aufrufen.
 - ▷ Im Display erscheint der **momentan eingestellte** Fließfaktor.
2. Wert aus der Streutabelle in das Eingabefeld eintragen.
3. **OK** drücken.
 - ▷ **Der neue Wert ist in der Maschinensteuerung gespeichert.**

Mindestfaktor

Gemäß des eingegebenen Werts des Fließfaktors stellt die Maschinensteuerung den Mindestfaktor automatisch auf einen der folgenden Werte:

- Mindestfaktor ist 0,2 wenn der Eingabewert kleiner als 0,5 ist.
- Mindestfaktor ist auf 0,4 zurückgesetzt, sobald Sie einen Wert über 0,5 eingeben.

4.6.4 Wurfscheibentyp

Der montierte Wurfscheibentyp ist in der Bedieneinheit werkseitig vorprogrammiert. Falls Sie andere Wurfscheiben auf Ihrer Maschine montiert haben, geben Sie den richtigen Typ in die Bedieneinheit ein.

1. Menü **Dünger Einstellungen > Wurfscheibe** aufrufen.
 2. Wurfscheibentyp **U2** aktivieren.
- ▷ **Das Display zeigt das Fenster Dünger Einstellungen mit dem neuen Wurscheibentyp.**

4.6.5 Drehzahl

Die eingestellte Wurfscheibendrehzahl ist in der Bedieneinheit werkseitig auf 900 U/min vorprogrammiert. Falls Sie eine andere Zapfwelldrehzahl einstellen möchten, ändern Sie den gespeicherten Wert in der Bedieneinheit.

1. Menü **Dünger Einstellungen > Normaldrehzahl** aufrufen.
 2. Drehzahl eingeben.
- ▷ **Das Display zeigt das Fenster Dünger Einstellungen mit der neuen Drehzahl.**

4.7 Maschinen-Einstellungen



In diesem Menü nehmen Sie die Einstellungen zum Traktor und zur Maschine vor.

- Menü **Maschinen-Einstellungen** aufrufen.




Bild 4.13: Menü Maschinen-Einstellungen, Seite 1 und 2




Bild 4.14: Menü Maschinen-Einstellungen, Seite 3 und 4

HINWEIS

Nicht alle Parameter werden gleichzeitig am Bildschirm dargestellt. Sie können mit dem **Pfeil nach links/rechts** zum angrenzenden Menüfenster (Reiter) springen.

Untermenü	Bedeutung	Beschreibung
Betriebsart	Festlegung der Betriebsart Automatik oder Manuell.	Seite 60
MAN Skala	Einstellung des manuellen Skalenerwerts. (Einfluss nur bei jeweiliger Betriebsart)	Eingabe in separatem Eingabefenster. Keine Funktion im Kalkbetrieb
MAN km/h	Einstellung der manuellen Geschwindigkeit. (Einfluss nur bei jeweiliger Betriebsart)	Eingabe in separatem Eingabefenster.
Geschwindigkeits-/Signalquelle	Auswahl/Einschränkung des Geschwindigkeitssignals <ul style="list-style-type: none"> ● Geschwindigkeit AUTO (automatische Auswahl von entweder Getriebe oder Radar/GPS¹) ● GPS J1939¹ 	
+/- Menge (%)	Voreinstellung der Mengenveränderung für die unterschiedlichen Streuarten.	Eingabe in separatem Eingabefenster.
Task Control	Aktivierung der ISOBUS Task Controller Funktionen zur Dokumentation und zum Streuen von Applikationskarten. <ul style="list-style-type: none"> ● Task Control On (mit Haken) ● Task Control Off 	
GPS-Control	Aktivierung der Funktion, um über ein GPS-Steuergerät die Teilbreiten der Maschine anzusteuern. <ul style="list-style-type: none"> ● GPS-Control AUTO (mit Haken) ● GPS-Control Off 	
Drehzahländerung	Aktivierung der Funktion zur Änderung der Drehzahl im Grenzstrommodus im Betriebsbild. Wenn die Funktion deaktiviert ist, ist die Änderung lediglich in Prozent (%) möglich	Keine Funktion im Kalkbetrieb
Info Düngemittel	Aktivierung der Anzeige zur Düngereinfo (Düngemittelname, Wurfscheibentyp, Arbeitsbreite) im Betriebsbild.	

Untermenü	Bedeutung	Beschreibung
kg-Leermelder	Eingabe der Restmenge, die über die Wiegezellen eine Alarmmeldung auslöst.	
AXMAT	Nur AXIS-PowerPack AXMAT-Funktion aktivieren	Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung der Sonderausstattung
Ausbringmenge Korrektur L/R (%)	Korrektur der Abweichungen zwischen eingegebener Ausbringmenge und tatsächlicher Ausbringmenge. <ul style="list-style-type: none"> • Korrektur in Prozent wahlweise auf der rechten bzw. linken Seite 	Keine Funktion im Kalkbetrieb
Traktor (km/h)	Festlegung oder Kalibrierung des Geschwindigkeitssignals.	Seite 64
Manueller Modus		Seite 62 Keine Funktion im Kalkbetrieb
Vordosierung (mm)	Einstellung der Öffnung der Vordosierschieber.	Keine Funktion im Kalkbetrieb Eingabe in separatem Eingabefenster.
+/- Öffnung (%)	Voreinstellung der Öffnungsveränderung für die Vordosierschieber	Keine Funktion im Kalkbetrieb Eingabe in separatem Eingabefenster.
+/- Bandgeschwindigkeit (mm/s)	Voreinstellung der Geschwindigkeitsveränderung für das Förderband	Keine Funktion im Kalkbetrieb
Bandgeschwindigkeit (mm/s)	Einstellung der Förderbandgeschwindigkeit.	Seite 62 Keine Funktion im Kalkbetrieb
kg Leermelder	Eingabe der Restmenge, die über die Wiegezellen eine Alarmmeldung auslöst.	

1. Der Hersteller der Maschinensteuerung ist bei Verlust des GPS-Signals nicht verantwortlich.

4.7.1 AUTO/MAN Betrieb

Die Maschinensteuerung regelt auf Basis des Geschwindigkeitssignals automatisch die Dosiermenge. Hierbei werden die Ausbringungsmenge, die Arbeitsbreite und der Fließfaktor berücksichtigt.

Standardmäßig arbeiten Sie im **automatischen** Betrieb.

Im **manuellen** Betrieb arbeiten Sie nur:

- wenn kein Geschwindigkeitssignal vorhanden ist (Radar oder Radsensor nicht vorhanden oder defekt),
- bei Ausbringung von Schneckenkorn oder Saatgut (Feinsämereien).

HINWEIS

Für eine gleichmäßige Ausbringung des Streustoffes müssen Sie im manuellen Betrieb unbedingt mit einer **konstanten Fahrgeschwindigkeit** arbeiten.

HINWEIS

Die Streuarbeit mit der unterschiedlichen Betriebsarten ist in den Kapiteln [5: Streubetrieb mit dem AXIS-PowerPack, Seite 89](#) und [6: Streubetrieb mit dem LIME-PowerPack, Seite 109](#).

Menü	Bedeutung	Beschreibung
AUTO km/h + AUTO kg	Nur AXIS-PowerPack Auswahl automatischer Betrieb mit automatischem Wiegen	Seite 97
AUTO km/h	Auswahl automatischer Betrieb	Seite 101
MAN km/h	Einstellung Fahrgeschwindigkeit für den manuellen Betrieb	Seite 102
MAN Skala	Nur AXIS-PowerPack Dosierschiebereinstellung für den manuellen Betrieb. Diese Betriebsart eignet sich für die Ausbringung von Schneckenkorn oder Feinsämereien.	Seite 103

Betriebsart auswählen

1. Maschinensteuerung AXENT ISOBUS starten.
2. Menü **Maschinen-Einstellungen > AUTO/MAN Betrieb** aufrufen.
3. Gewünschten Menüeintrag in der Liste auswählen.
4. **OK** drücken.
5. Anweisungen am Bildschirm folgen.

HINWEIS

Wir empfehlen die Anzeige des Fließfaktors im Betriebsbild. Auf diese Weise können Sie die Massenstromregelung, während der Streuarbeit, beobachten. Siehe Kapitel [2.2: Anzeigefelder, Seite 7](#) und Kapitel [4.7.1: AUTO/MAN Betrieb, Seite 57](#).

- Sie finden wichtige Informationen über die Verwendung der Betriebsarten beim Streubetrieb in den Kapiteln [5: Streubetrieb mit dem AXIS-PowerPack, Seite 89](#) und [6: Streubetrieb mit dem LIME-PowerPack, Seite 109](#).

4.7.2 +/- Menge



In diesem Menü können Sie für die normale Streuart die Schrittweite der prozentualen **Mengenänderung** festlegen.

Die Basis (100 %) ist der voreingestellte Wert der Dosierschieberöffnung.



HINWEIS

Während des Betriebs können Sie mit den Funktionstasten **Menge +/-Menge** - jederzeit die Streumenge um den Faktor der **+/- Menge** verändern.

Mit der **C 100 %-Taste** stellen Sie die Voreinstellungen wieder her.

Mengenreduzierung festlegen:

1. Menü **Maschinen-Einstellungen > +/- Menge (%)** aufrufen.
2. Den prozentualen Wert eintragen, um den Sie die Streumenge verändern möchten.
3. **OK** drücken.

4.7.3 Betriebsart der Überladefunktion

HINWEIS

Die Überladefunktion mit den unterschiedlichen Betriebsmodi ist in den Kapiteln [5.1: Überladung, Seite 89](#) und [6.1: Überladung, Seite 109](#) beschrieben.

- Beachten Sie auch die Betriebsanleitung Ihres Großflächenstreuers AXENT.

Sie steuern die Überladung vom Düngemittel in den Streuwerken AXIS-Power-Pack bzw. LIME-PowerPack über 2 möglichen Betriebsarten.




Bild 4.15: Symbole Betriebsarten

- [1] Automatik
[2] Manuell

- Wir empfehlen immer in der Betriebsart **Automatik** zu arbeiten. Die Maschinensteuerung steuert **voll automatisch** die Ventile für die Düngemittelförderung anhand der Informationen der Sensoren.
- In der Betriebsart **Manuell** starten und stoppen Sie die Überladung durch Drücken der **Aktivierungstaste**. Die Sensorzustände signalisieren Ihnen die erforderlichen Schritte.



Betriebsart auswählen

1. Maschinensteuerung AXENT ISOBUS einschalten.
2. Menü **Maschinen-Einstellungen > AUTO/MAN Betrieb** aufrufen.
3. Gewünschten Menüeintrag in der Liste auswählen.
4. **OK** drücken.

Automatik

▲ WARNUNG



Quetsch- und Schergefahr durch fremdkraftbetätigte Teile

Die Vordosierschieber und das Förderband bewegen sich ohne Vorwarnung und können Personen verletzen.

- ▶ Alle Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.

- Siehe auch [5.1.1: Überladung mit automatischer Betriebsart, Seite 89](#) und [6.1: Überladung, Seite 109](#).

Manuell (nur mit AXIS-PowerPack)

▲ VORSICHT



Rutschgefahr und Umweltschaden durch austretendes Düngemittel

Aktivieren Sie die Betriebsart **Manuell** nur in Ausnahmefällen. Wenn die Überladung aktiv ist, kann der Düngerstreuer überlaufen und eine Übermenge an Düngemittel unerwartet aus dem Behälter ausfließen. Personen können ausrutschen und sich verletzen. Gefahr für die Umwelt.

- ▶ Manuelle Überladung während der Streuarbeit kontinuierlich überprüfen.
- ▶ Manuelle Betriebsart für Ausnahmefälle nur kurzzeitig verwenden.
- ▶ Betriebsart **Automatik** bevorzugen.

5. Menüeintrag **Manueller Modus** anwählen.

- ▷ Die Warnmeldung Nr. 39 erscheint. Siehe [7.1: Bedeutung der Alarmmeldungen, Seite 113](#).

6. **ACK**-Taste drücken.

- ▷ Die Warnmeldung ist quittiert.

Sie entscheiden über den Zeitpunkt der Überladung und stoppen manuell die Überladung.

1. **Überladungsstart**-Taste drücken.

- ▷ **Die Überladung startet.**

Die Überladung erfolgt in der gleichen Reihenfolge wie für die Betriebsart **Automatik**.

2. **Überladungsstart**-Taste drücken.

- ▷ **Die Überladung stoppt.**

- Siehe auch [5.1.2: Überladung mit manueller Betriebsart, Seite 91](#).



4.7.4 Kalkbetrieb

Beim Hochfahren der Maschinensteuerung wird das angebaute Kalkstreuwerk (LIME-PowerPack) automatisch detektiert und die Maschinensteuerung schaltet auf Kalkbetrieb.

Der Kalkbetrieb ist geschwindigkeitsabhängig: die Geschwindigkeit der Förderbands und die Öffnung der Vordosierschieber passen sich automatisch Ihrer Fahrgeschwindigkeit an, um die gleichmäßige Ausbringung von Kalk zu sichern.

1. Menü **Masch. Einstellungen > AUTO/MAN Betrieb** aufrufen.
 2. Menüeintrag **AUTO km/h** bzw. **MAN km/h** anwählen.
- ▷ **Sie können den Kalkbetrieb starten.**




Bild 4.16: Betriebsbild in Kalkbetrieb

- [1] Symbol aktive Betriebsart Kalk AUTO km/h
 [2] Streubetrieb starten

4.7.5 Bandgeschwindigkeit (nur mit AXIS-PowerPack)

In diesem Menü können Sie die **Geschwindigkeit** des Förderbands festlegen. Während des Betriebs können Sie die Geschwindigkeit des Förderbands am Betriebsbild verändern. Siehe [„+/- Bandgeschwindigkeit \(nur mit AXIS-PowerPack\)“ auf Seite 62](#).



1. Menü **Maschinen-Einstellungen > Bandgeschwindigkeit (mm/s)** aufrufen.
2. Den Wert eintragen, um den Sie die Geschwindigkeit verändern möchten.
3. **OK** drücken.

4.7.6 +/- Bandgeschwindigkeit (nur mit AXIS-PowerPack)



In diesem Menü können Sie die **Geschwindigkeitsänderung** voreinstellen.

HINWEIS



Nur im Manuellen Modus verfügbar: Während des Betriebs können Sie mit den Funktionstasten **Geschwindigkeit +/-Geschwindigkeit** - jederzeit die Geschwindigkeit des Förderbands um den voreingestellten Wert (mm/s) verändern.

Mit der **C 100 %-Taste** stellen Sie die Voreinstellungen wieder her.

Geschwindigkeitsveränderung festlegen:

1. Menü **Maschinen-Einstellungen > Bandgeschwindigkeit (mm/s)** aufrufen.
2. Den Wert eintragen, um den Sie die Geschwindigkeit verändern möchten.
3. **OK** drücken.

4.7.7 Öffnung der Vordosierschieber (nur mit AXIS-PowerPack)

In diesem Menü können Sie die **Öffnung** der Vordosierschieber festlegen. Während des Betriebs können Sie die Öffnung der Vordosierschieber am Betriebsbild verändern.



1. Menü **Maschinen-Einstellungen > Vordosierschieber (mm)** aufrufen.
2. Den Wert eintragen, den Sie aus der Streutabelle entnommen haben.
3. **OK** drücken.

4.7.8 Öffnungsveränderung (nur mit AXIS-PowerPack)



In diesem Menü können Sie eine prozentuale **Änderung** der Vordosierschieberöffnung festlegen.

Die Basis (100 %) ist der voreingestellte Wert der Vordosierschieberöffnung.

HINWEIS



Nur im Manuellen Modus verfügbar: Während des Betriebs können Sie mit den Funktionstasten **Öffnung +/- Öffnung** - jederzeit die Öffnung der Vordosierschieber um den Faktor der **Öffnung (%)** verändern.

Mit der **C 100 %-Taste** stellen Sie die Voreinstellungen wieder her.

Öffnungsveränderung festlegen:

1. Menü **Maschinen-Einstellungen > +/- Öffnung (%)** aufrufen.
2. Den prozentualen Wert eintragen, um den Sie die Öffnung verändern möchten.
3. **OK** drücken.

4.7.9 Geschwindigkeitskalibrierung

Die Geschwindigkeitskalibrierung ist Grundvoraussetzung für ein exaktes Streuergebnis. Faktoren wie z. B. Reifengröße, Schlupf zwischen Reifen und Untergrund, Bodenbeschaffenheit und Reifendruck haben Einfluss auf die Geschwindigkeitsbestimmung und somit auf das Streuergebnis.

Geschwindigkeitskalibrierung vorbereiten:

Die exakte Ermittlung der Anzahl der Geschwindigkeitsimpulse auf 100 m ist für die genaue Ausbringung von Düngemittel sehr wichtig.

- Kalibrierung auf dem Feld durchführen. Damit ist der Einfluss der Bodenbeschaffenheit auf das Kalibrierergebnis geringer.
- Möglichst genau eine **100 m** lange Referenzstrecke festlegen.
- Die Maschine möglichst nur zur Hälfte befüllen.

Geschwindigkeitseinstellungen aufrufen:

In der Bedieneinheit AXENT ISOBUS können Sie bis zu **4 verschiedene Profile** für Art und Anzahl der Impulse speichern. Sie können diesen Profilen Namen zuordnen (z. B. Traktorname).

Prüfen Sie vor der Streuarbeit, ob das richtige Profil in der Bedieneinheit aufgerufen ist.

- Menü **Maschinen-Einstellungen > Traktor (km/h)** aufrufen.




Bild 4.17: Menü Traktor (km/h)

- [1] Aktives Traktorprofil
- [2] Anzahl der Impulse auf 100 m
- [3] Profil ist angelegt, derzeit nicht verwendet
- [4] Traktorbezeichnung
- [5] Leeres Traktorprofil

Geschwindigkeitssignal neu kalibrieren:

Sie können entweder ein bereits bestehendes Profil überschreiben oder einen leeren Speicherplatz mit einem Profil belegen.

1. Im Menü **Traktor (km/h)** das gewünschte Profil aufrufen.




Bild 4.18: Traktorprofil

- [1] Namensfeld Traktor
- [2] Anzeige Anzahl der Impulse auf 100 m
- [3] Auswahl des Profils bestätigen
- [4] Profil löschen

2. **Namensfeld [1]** aufrufen.
 3. Den Namen des Profils eintragen.
 4. **OK [3]** drücken.
- ▷ **Das Profil ist aktiv.**

HINWEIS

Die Eingabe des Namens ist auf **16 Zeichen** begrenzt.

Zur besseren Verständlichkeit benennen Sie das Profil mit dem Traktornamen.

Im Folgenden müssen Sie noch die Anzahl der Impulse des Geschwindigkeitssignals festlegen. Ist Ihnen die genaue Impulsanzahl bekannt, können Sie sie direkt eingeben:

5. Aus dem ausgewählten Traktorprofil Menüeintrag **Imp/100m** aufrufen.
 - ▷ **Das Display zeigt das Menü Impulse zur manuellen Eingabe der Impulsanzahl.**

Ist Ihnen die genaue Impulsanzahl **nicht bekannt**, **Kalibrierfahrt** starten.



6. Im Traktorprofil Kalibrierungstaste drücken.
 - ▷ Im Display wird das Betriebsbild Kalibrierfahrt angezeigt.



7. Am Startpunkt der Referenzstrecke **Start-Taste** drücken.
 - ▷ Die Anzeige Impulse steht jetzt auf Null.
 - ▷ Die Bedieneinheit ist bereit für die Impulszählung.

8. Eine 100 m lange Referenzstrecke abfahren.
9. Traktor am Ende der Referenzstrecke anhalten.



10. **Stopp-Taste** drücken.
 - ▷ Das Display zeigt die Anzahl der empfangenen Impulse.
 - ▷ **Die neue Impulsanzahl wird gespeichert.**
 - ▷ **Sie kehren in das Profilmenu zurück.**

4.8 Schnellentleerung



Um die Maschine nach der Streuarbeit zu reinigen oder die Restmenge schnell zu entleeren, können Sie das Menü **Schnellentleerung** anwählen.

Darüber empfehlen wir, vor dem Einlagern der Maschine, die Vordosierschieber über die Schnellentleerung **komplett zu öffnen** und in diesem Zustand die AXENT ISOBUS auszuschalten. So verhindern Sie Feuchtigkeitsansammlungen im Behälter.

HINWEIS

Stellen Sie **vor Beginn** der Schnellentleerung sicher, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind. Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung der Maschine (Restmengenentleerung).

Schnellentleerung durchführen:

1. Menü **Hauptmenü > Schnellentleerung** aufrufen.

▲ VORSICHT



Verletzungsgefahr durch automatische Verstellung des Aufgabepunkts

Beim Düngerstreuwerk **AXIS-PowerPack** erscheint der Alarm **Aufgabepunkt anfahren**. Nach Betätigung der **Start/Stop** Funktionstaste fährt der Aufgabepunkt automatisch auf die Position 0 an. Nach der Abdrehprobe fährt der Aufgabepunkt automatisch auf den voreingestellten Wert wieder an. Dies kann Verletzungen und Sachschäden verursachen.

- ▶ Vor der Betätigung von **Start/Stop** sicherstellen, dass sich **keine Personen** im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.




Bild 4.19: Menü Schnellentleerung

- [1] Manuelle Überladung starten
- [2] Schnellentleerung rechte Teilbreite (ausgewählt)
- [3] Schnellentleerung linke Teilbreite (ausgewählt)

2. Mit der **Funktionstaste** die Teilbreite auswählen, an der die Schnellentleerung durchgeführt werden soll.
 - ▷ Das Display zeigt die gewählte Teilbreite als Symbol ([Bild 4.19](#), Position [2]).
3. **Start/Stop** drücken.
 - ▷ Die Schnellentleerung startet.
4. **Start/Stop** drücken, wenn der Behälter leer ist.
 - ▷ Die Schnellentleerung ist beendet.
5. **ESC** zur Rückkehr in das **Hauptmenü** drücken.

▲ VORSICHT



Verletzungsgefahr durch automatische Verstellung des Aufgabepunkts

Beim Düngerstreuwerk **AXIS-PowerPack** erscheint der Alarm **Aufgabepunkt anfahren**. Nach Betätigung der **Start/Stop** Funktionstaste fährt der Aufgabepunkt automatisch auf den voreingestellten Wert an. Dies kann Verletzungen und Sachschäden verursachen.

- ▶ Vor der Betätigung von **Start/Stop** sicherstellen, dass sich **keine Personen** im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.
-

4.9 System/Test



In diesem Menü nehmen Sie die System- und Testeinstellungen zur Maschinensteuerung vor.

- Menü **Hauptmenü > System/Test** aufrufen.




Bild 4.20: Menü System/Test

Untermenü	Bedeutung	Beschreibung
Gesamtdatenzähler	Anzeige der gesamten <ul style="list-style-type: none"> • gestreuten Menge in kg • gestreuten Fläche in ha • Streuzeit in h • gefahrenen Strecke in km 	Seite 70
Test/Diagnose	Überprüfung von Aktuatoren und Sensoren.	Seite 71
Service	Serviceeinstellungen	Passwortgeschützt; nur für Service-Personal zugänglich

4.9.1 Gesamtdatenzähler



In diesem Menü werden alle Zählerstände der Maschine angezeigt.

- gestreuten Menge in kg
- gestreuten Fläche in ha
- Streuzeit in h
- gefahrenen Strecke in km

HINWEIS

Dieses Menü dient lediglich der Information.

Gesamtdatenzähler		
kg berechnet	:	52840
ha	:	97,9
Stunden	:	2
km	:	42

Bild 4.21: Menü Gesamtdatenzähler

4.9.2 Test/Diagnose



Im Menü **Test/Diagnose** können Sie die Funktion einiger Sensoren/Aktuatoren überwachen und prüfen.

HINWEIS

Dieses Menü dient lediglich der Information.

Die Liste der Sensoren hängt von der Ausrüstung der Maschine und dem angebauten Streuwerk (AXIS- oder LIME-PowerPack) ab.

▲ VORSICHT



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Maschinenteile.

Während der Tests können sich Maschinenteile automatisch bewegen. Dies kann zu Personenverletzungen führen.

- ▶ Vor den Tests alle Personen aus dem Gefahrenbereich der Maschine verweisen.

Untermenü	Bedeutung	Beschreibung
Spannung	Überprüfung der Betriebsspannung.	
Dosierschieber	Manuelles Verfahren der Aktuatoren.	Seite 74
Testpunkte Schieber	Test zum Anfahren der verschiedenen Positionspunkte der Schieber.	Überprüfung der Kalibrierung
Aufgabepunkt	Manuelles Verfahren der Aktuatoren.	
Testpunkte AGP	Anfahren des Aufgabepunkts.	Überprüfung der Kalibrierung
LIN Bus	Überprüfung der Kommunikation der Aufgabepunkt-Zylinder.	Seite 75
Wurfscheibe	Manuelles Einschalten der Wurf-scheiben.	
Rührwerk	Überprüfung des Rührwerks.	
EMC Sensoren	Überprüfung der Drucksensoren.	
Wiegezone	Überprüfung der Sensoren.	
Leermeldesensor	Überprüfung des Sensors.	
AXMAT Sensorstatus	Überprüfung des Sensors.	
Ölbehälter	Überprüfung der Öltemperatur und des Ölstands.	

Untermenü	Bedeutung	Beschreibung
Vordosierung	Testfunktion zum Öffnen/Schließen der Vordosierschieber.	Überprüfung der Kalibrierung
Bandantrieb	Manuelles Verfahren des Förderbands	
Abdeckplane	<ul style="list-style-type: none"> • Testfunktion zum Öffnen/Schließen der Abdeckplane. • Zustand der Ventile 	
Sensor Abdeckhaube	Überprüfung des Sicherheitsschalters an der Abdeckhaube	Seite 72
Kalkfunktionen	Steuerung der Abkämmwalze und des Rüttlermotors.	Seite 73

Beispiel Sensor Abdeckhaube

1. Menü **System/Test > Test/Diagnose** aufrufen.
2. Mit den Pfeilen nach links/rechts bis auf Seite **Sensor Abdeckhaube** blättern.
 - ▷ Das Display zeigt den Status der Aktuatoren/Sensoren.




Bild 4.22: Test/Diagnose; Beispiel: Sensor Abdeckhaube

- [1] Anzeige Signal; 1: Abdeckhaube ist geschlossen; 0: Abdeckhaube ist offen
- [2] Balkenanzeige Signal

Beispiel Kalkfunktionen

1. Menü **System/Test > Test/Diagnose** aufrufen.
2. Mit den Pfeilen nach links/rechts bis auf Seite **Kalkfunktionen** blättern.
 - ▷ Das Display zeigt den Status der optionalen Einrichtungen.



Bild 4.23: Test/Diagnose; Beispiel: Kalkfunktionen

3. Am Touchscreen Haken setzen.
4. **Start/Stop** drücken.
 - ▷ Der Test zur Ansteuerung der ausgewählten Einrichtung beginnt.
5. **Start/Stop** erneut drücken.
 - ▷ Der Test ist beendet.



Beispiel Test/Diagnose Dosierschieber

1. Menü **Test/Diagnose** > **Dosierschieber** aufrufen.

▷ **Das Display zeigt der Status der Aktuatoren/Sensoren.**




Bild 4.24: Test/Diagnose; Beispiel: Aktuator Dosierschieber

- [1] Anzeige Signal
- [2] Balkenanzeige Signal
- [3] Anzeige Position

Die Anzeige **Signal** zeigt den Zustand des elektrischen Signals für die linke und rechte Seite getrennt.

Die Aktuatoren können Sie über die Pfeile nach oben/nach unten ein- und ausfahren.

Beispiel Linbus

1. Menü **System/Test > Test/Diagnose** aufrufen.
 2. Menüeintrag **Linbus** aufrufen.
- ▷ Das Display zeigt der Status der Aktuatoren/Sensoren.




Bild 4.25: Test/Diagnose; Beispiel: Linbus

- [1] Anzeige Status
 [2] Selbsttest starten
 [3] Angeschlossene Aktuatoren

Statusmeldung Linbus Teilnehmer

Die Aktuatoren weisen unterschiedliche Zustände auf:

- 0 = OK; kein Fehler am Aktuator
- 2 = Blockade
- 4 = Überlast

4.9.3 Service



HINWEIS

Für die Einstellungen im Menü **Service** wird ein Eingabecode benötigt. Diese Einstellungen können **nur** von autorisiertem Service-Personal geändert werden.

4.10 Info



Im Menü **Info** können Sie Informationen zur Gerätesteuerung entnehmen.

HINWEIS

Dieses Menü dient der Information über die Konfiguration der Maschine.
Die Liste der Informationen hängt von der Ausrüstung der Maschine ab.

4.11 Wiegen-Tripzähler



In diesem Menü finden Sie Werte zur geleisteten Streuarbeit und Funktionen für den Wiegebetrieb.

- Menü **Hauptmenü > Wiegen-Tripzähler** aufrufen.
 - ▷ Das Menü **Wiegen-Tripzähler** erscheint.



Bild 4.26: Menü Wiegen-Tripzähler

Untermenü	Bedeutung	Beschreibung
Trip-Zähler	Anzeige der geleisteten Streumenge, gestreuten Fläche und gestreuten Strecke.	Seite 77
Rest (kg, ha, m)	Anzeige der Restmenge im Maschinenbehälter.	Seite 78
Meter-Zähler	Anzeige der gefahrenen Strecke seit dem letzten Rücksetzen des Meterzählers.	Rücksetzen (Nullen) durch die C/100 %-Taste
Waage tarieren	Nur Großflächenstreuer mit Wiegefunktion: Wiegewert bei leerer Waage wird auf „0 kg“ gesetzt.	Seite 79

4.11.1 Trip-Zähler



In diesem Menü können Sie Werte der geleisteten Streuarbeit abfragen, die Reststreumenge beobachten und den Tripzähler durch Löschen zurücksetzen.

- Menü **Wiegen-Tripzähler > Trip-Zähler** aufrufen.
 - ▷ Das Menü **Trip-Zähler** erscheint.

Sie können während der Streuarbeit, also mit offenen Dosierschiebern, in das Menü **Trip-Zähler** wechseln und so die aktuellen Werte ablesen.

HINWEIS

Wollen Sie die Werte während der Streuarbeit ständig beobachten, können Sie auch die frei wählbaren Anzeigefelder im Betriebsbild mit **kg Trip**, **ha Trip** oder **m Trip** belegen, siehe [2.2: Anzeigefelder, Seite 7](#).




Bild 4.27: Menü Trip-Zähler

- [1] Anzeigefelder gestreute Menge, Fläche und Strecke
 [2] Eintrag Tripzähler löschen

Trip-Zähler löschen:

1. Untermenü **Wiegen-Tripzähler > Trip-Zähler** aufrufen.
 - ▷ Im Display erscheinen die **seit dem letzten Löschen** ermittelten Werte für die Streumenge, die gestreute Fläche und die gestreute Strecke.
2. Schaltfläche **Trip-Zähler löschen** drücken.
 - ▷ **Alle Werte des Trip-Zählers werden auf 0 gesetzt.**

4.11.2 Restmenge



Im Menü **Rest (kg,ha, m)** können Sie die im Behälter verbliebene **Restmenge** abfragen. Das Menü zeigt die mögliche **Fläche (ha)** und **Strecke (m)**, die mit der Düngemittelrestmenge noch gestreut werden kann.

- Menü **Wiegen-Tripzähler > Rest (kg, ha, m)** aufrufen.
 - ▷ Das Menü **Rest** erscheint.
 - ▷ Das Display zeigt die Restmenge.

HINWEIS

Das aktuelle Beladegewicht kann nur im **Wiegestreuer** durch Wiegen ermittelt werden. In allen anderen Streuern wird die Düngemittelrestmenge aus den Dünger- und Maschineneinstellungen sowie dem Fahrsignal berechnet und die Eingabe der Füllmenge muss manuell erfolgen (siehe unten).

Die Werte für **Ausbringung** und **Arbeitsbreite** können in diesem Menü nicht geändert werden. Sie dienen hier lediglich der Information.




Bild 4.28: Menü kg Rest

- [1] Anzeige Restmenge (in kg)
- [2] Anzeigefelder Ausbringung, Arbeitsbreite und die mögliche zu streuende Fläche und Strecke

4.11.3 Waage tarieren (Nur Großflächenstreuer mit Wiegefunktion)



In diesem Menü setzen Sie den Wiegewert bei leerem Behälter auf 0 kg.

Beim Trieren der Waage müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- der Behälter ist leer,
- die Maschine steht still,
- die Maschine steht waagrecht und frei vom Boden.
- der Stützfuß ist eingefahren.
- die Zapfwelle ist ausgeschaltet.
- der Traktor steht still.

1. Menü **Wiegen-Tripzähler > Waage tarieren** aufrufen.

2. Schaltfläche **Waage tarieren** drücken.

▷ **Der Wiegewert bei leerer Waage ist nun auf 0 kg gesetzt.**

HINWEIS

Trieren Sie die Waage vor jedem Einsatz, um eine fehlerfreie Berechnung der Restmenge zu gewährleisten.



Bild 4.29: Menü Wiegen-Tripzähler

4.12 Abdeckplane (AXENT-Sonderausstattung)

⚠️ WARNUNG



Quetsch- und Schergefahr durch fremdkraftbetätigte Teile

Die Abdeckplane bewegt sich ohne Vorwarnung und kann Personen verletzen.

- ▶ Alle Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.

Der Großflächenstreuer AXENT verfügt über eine hydraulisch gesteuerte Abdeckplane. Bei Wiederbefüllung am Feldende können Sie durch die Bedieneinheit und 2 hydraulische Ventile die Abdeckplane öffnen bzw. schließen.

HINWEIS

Das Menü dient lediglich der Betätigung der Ventile für das Öffnen bzw. Schließen der Abdeckplane. Die Maschinensteuerung AXENT ISOBUS erfasst nicht die genaue Position der Abdeckplane.

- Überwachen Sie die Bewegung der Abdeckplane.




Bild 4.30: Menü Abdeckplane

[1] Anzeige Öffnungsvorgang

⚠️ VORSICHT



Sachschaden durch ungenügenden Freiraum

Das Öffnen und Schließen der Abdeckplane fordert genügenden Freiraum über den AXENT-Behälter. Wenn der Freiraum zu klein ist, kann die Abdeckplane zerreißen. Das Gestänge der Abdeckplane kann kaputt gehen und die Abdeckplane Schäden an der Umgebung anrichten.

- ▶ Auf genügenden Freiraum über der Abdeckplane achten.

Sie können das Menü **Abdeckplane** über die **Menü**-Taste aufrufen:

Abdeckplane bewegen



1. Funktionstaste solange drücken, bis die Abdeckplane vollständig öffnet.
 - ▷ Während der Bewegung erscheint ein Pfeil, der die Richtung **AUF** zeigt.
2. Funktionstaste loslassen.
 - ▷ Die Betätigung des Ventils stoppt.
 - ▷ Die Abdeckplane stoppt.
3. Düngemittel einfüllen.



4. Funktionstaste solange drücken, bis die Abdeckplane vollständig schließt.
 - ▷ Während der Bewegung erscheint ein Pfeil, der die Richtung **ZU** zeigt.
5. Funktionstaste loslassen.
 - ▷ Die Betätigung des Ventils stoppt.

HINWEIS

Funktionstasten nur so lange gedrückt halten, wie nötig. Ansonsten besteht die Gefahr der **Bauteilüberhitzung**.

4.13 Arbeitsscheinwerfer SpreadLight (Sonderausstattung)



In diesem Menü können Sie die Funktion SpreadLight aktivieren, und das Streubild auch im Nachtbetrieb überwachen.

Sie schalten die Arbeitsscheinwerfer über die Maschinensteuerung im Automatik- bzw. manuellen Modus ein und aus.



Bild 4.31: Menü SpreadLight

- [1] Ausschaltdauer
- [2] Manueller Modus: Arbeitsscheinwerfer einschalten
- [3] Automatik aktivieren

Automatikmodus:

Im Automatikmodus schalten die Arbeitsscheinwerfer ein, sobald die Dosierschieber sich öffnen und der Streuvorgang startet.

1. Menü **Hauptmenü > SpreadLight** aufrufen.
2. Im Menüeintrag **SpreadLight AUTO** [3] Haken setzen.
 - ▷ Die Arbeitsscheinwerfer schalten ein, wenn die Dosierschieber öffnen.
3. Ausschaltdauer [1] in Sekunden eingeben.
 - ▷ Die Arbeitsscheinwerfer schalten nach der eingegebenen Dauer aus, wenn die Dosierschieber geschlossen sind.
 - Bereich von 10 bis 100 Sekunden.
4. Im Menüeintrag **SpreadLight AUTO** [3] Haken löschen.
 - ▷ Automatikmodus ist deaktiviert.

Manueller Modus:

Im manuellen Modus schalten Sie die Arbeitsscheinwerfer ein und aus.

1. Menü **Hauptmenü > SpreadLight** aufrufen.
2. Im Menüeintrag **Einschalten** [2] Haken setzen.
 - ▷ Die Arbeitsscheinwerfer schalten ein und bleiben solange an, bis Sie den Haken löschen oder das Menü verlassen.



4.14 Sonderfunktionen

4.14.1 Sonderfunktion: Joystick verwenden

Sie können alternativ zu den Einstellungen am Betriebsbild des ISOBUS-Terminals einen Joystick verwenden. Siehe [8: Sonderausstattungen, Seite 119](#).

HINWEIS

Wenn Sie einen anderen Joystick verwenden möchten, nehmen Sie mit Ihrem Händler Kontakt auf.

- Anweisungen in der Betriebsanleitung des ISOBUS Terminals beachten.

CCI A3 Joystick



Bild 4.32: CCI A3 Joystick, Vorder- und Rückseite

- [1] Lichtsensor
- [2] Display / Touchpanel
- [3] Kunststoff-Grid (austauschbar)
- [4] Ebenentaster

Bedienebenen des CCI A3 Joysticks

Mit dem Ebenentaster können Sie zwischen drei Bedienebenen wechseln. Die jeweils aktive Ebene wird durch die Position eines Leuchtstreifens am unteren Rand des Displays angezeigt.




Bild 4.33: CCI A3 Joystick, Anzeige Bedienebene

- [1] Ebene 1 aktiv
- [2] Ebene 2 aktiv
- [3] Ebene 3 aktiv

Tastenbelegung des CCI A3 Joysticks

Der angebotene Joystick ist werkseitig mit bestimmten Funktionen vorprogrammiert.

HINWEIS

Die Bedeutung und Funktion der Symbole finden Sie im Kapitel [2.5: Bibliothek der verwendeten Symbole, Seite 10](#).

HINWEIS

Falls Sie die Tastenbelegung auf den drei Ebenen anpassen möchten, beachten Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Joysticks.

Ebene 1



Bild 4.34: Tastenbelegung Ebene 1

Ebene 2



Bild 4.35: Tastenbelegung Ebene 2

Ebene 3



Bild 4.36: Tastenbelegung Ebene 3

4.14.2 Einheitensystem ändern

Ihr Einheitensystem wurde werkseitig voreingestellt. Jedoch können Sie jederzeit von metrischen auf imperialen Werten und umgekehrt umstellen.

HINWEIS

Bedingt durch die Vielzahl unterschiedlicher ISOBUS-fähiger Terminals beschränkt sich dieses Kapitel mit den Funktionen der elektronischen Maschinensteuerung ohne Angabe eines bestimmten ISOBUS-Terminals.

- Beachten Sie die Anweisungen zur Bedienung Ihres ISOBUS-Terminals in der entsprechenden Betriebsanleitung.



1. Menü **Einstellungen** des Terminalsystems aufrufen.
 2. Menü **Einheit** aufrufen.
 3. Gewünschtes Einheitssystem in der Liste auswählen.
 4. **OK** drücken.
- ▷ **Alle Werte der unterschiedlichen Menüs sind umgerechnet.**

Menü/Wert	Umrechnungsfaktor metrisch auf imperial
kg Rest	1 x 2,2046 lb.-mass (lbs rest)
ha Rest	1 x 2,4710 ac (ac rest)
Arbeitsbreite m	1 x 3,2808 ft
Ausbringmenge kg/ha	1 x 0,8922 lbs/ac
Anbauhöhe cm	1 x 0,3937 in
Geschwindigkeit Förderband mm/s	1 x 0,0394 in/s
Öltemperatur °C	°C * 1,8 + 32 = °F

Menü/Wert	Umrechnungsfaktor imperial auf metrisch
lbs rest	1 x 0,4536 kg
ac Rest	1 x 0,4047 ha
Arbeitsbreite ft	1 x 0,3048 m
Ausbringmenge lbs/ac	1 x 1,2208 kg/ha
Anbauhöhe in	1 x 2,54 cm
Geschwindigkeit Förderband in/s	1 x 25,4 mm/s
Öltemperatur °F	(°F - 32) / 1,8 = °C

4.14.3 WLAN-Modul (Sonderausstattung)

Für die Kommunikation zwischen einem Smartphone und dem Jobrechner kann ein WLAN-Modul verwendet werden. Folgende Funktionen sind möglich:

- Übertragung der Informationen aus der Streutabellen-App auf den Jobrechner. Auf diese Weise müssen die Düngereinstellungen nicht mehr manuell eingegeben werden.
- Übertragung der Restmengen-Gewichtsanzeige vom Jobrechner auf das Smartphone.



Bild 4.37: WLAN-Modul

HINWEIS

Nähere Informationen zur Montage des WLAN-Moduls und Kommunikation mit dem Smartphone finden Sie in der Montageanleitung des WLAN-Moduls.

- Das WLAN-Passwort lautet **quantron**.
-

5 Streubetrieb mit dem AXIS-PowerPack

5.1 Überladung

5.1.1 Überladung mit automatischer Betriebsart

Die Überladung erfolgt voll automatisch und immer in der gleichen Reihenfolge.

HINWEIS

Sie können die Sensorzustände und die Überladung im Betriebsbild beobachten. Die Meldungen erfolgen allerdings **ohne Ton**.

Voraussetzung:

- Die Betriebsart **Automatik** ist aktiv.
 - Siehe: [Automatik, Seite 59](#).

Funktion/Steuerung	Anzeige Betriebsbild
<ul style="list-style-type: none"> ● Wurfscheibenstart drücken. ● Das Förderband läuft an. ● Die Vordosierschieber öffnen automatisch. ● Der Behälter des PowerPacks füllt sich. Ist die maximale Füllmenge erreicht, stoppt das Band automatisch. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Streubetrieb starten. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Die Überladung ist aktiv. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Streufahrt beginnen. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Die Überladung verläuft kontinuierlich in Abhängigkeit von der gestreuten Menge. Die Bandgeschwindigkeit und die Vordosierstellung passen sich automatisch an. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Am Ende der Arbeit Start/Stop Taste drücken. ● Wurfscheiben stoppen. 	


Funktion/Steuerung	Anzeige Betriebsbild
<ul style="list-style-type: none">● Die Vordosierschieber schließen automatisch sobald die Wurfscheiben gestoppt haben.	 An illustration of a red RAUH 45000 spreader machine. The machine is shown from a front-three-quarter view. It has a large hopper on top and a spreading mechanism at the front. The brand name 'RAUH' and the model number '45000' are visible on the side of the hopper. On either side of the machine, there are labels 'Ø mm' indicating a measurement point.

5.1.2 Überladung mit manueller Betriebsart

Sie starten und stoppen die Überladung durch die **Überladungsstart**-Taste, wenn eine Streuerseite leer ist. Die Sensorzustände signalisieren Ihnen die erforderlichen Schritte.

Voraussetzung:

- Die Betriebsart **Manuell** ist ausgewählt.
 - Siehe: [Betriebsart auswählen, Seite 59](#).
- Der Streubetrieb ist gestartet.

Funktion/Steuerung	Anzeige Betriebsbild
<ul style="list-style-type: none"> ● Einer von beiden Leermeldesensoren (LLST oder LRST) meldet leer. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Überladungsstart drücken. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Die Überladung ist aktiv. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Die Vordosierschieber öffnen. ● Das Förderband läuft gleichzeitig an. ● Düngemittel fließt in den Streuwerk-Behälter ein. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Geschwindigkeit des Förderbands und Öffnung der Vordosierschieber anpassen. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Beide Leermeldesensoren (LLST oder LRST) sind bedämpft. 	


Funktion/Steuerung	Anzeige Betriebsbild
<ul style="list-style-type: none"> ● Der Überlauf ist erreicht. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Überladungsstart drücken. ● Das Förderband stoppt. ● Die Vordosierschieber schließen. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Die Überladung ist beendet. 	

5.2 Düngemittel streuen

5.2.1 Arbeiten mit Teilbreiten

Streuart im Betriebsbild anzeigen

Die Maschinensteuerung bietet 4 unterschiedliche Streuart für den Streubetrieb mit der Maschine AXIS-PowerPack. Diese Einstellungen sind direkt im Betriebsbild möglich. Sie können während des Streubetriebs zwischen den Streuart wechseln und damit den Feldanforderungen optimal anpassen.

Schaltfläche	Streuart
	Teilbreite auf beide Seiten aktivieren
	Teilbreite auf der linken Seite, Grenzstreufunktion auf der rechten Seite möglich
	Teilbreite auf der rechten Seite, Grenzstreufunktion auf der linken Seite möglich
	Grenzstreufunktion auf beiden Seiten

1. Funktionstaste mehrmals drücken bis das Display die gewünschte Streuart zeigt.

Mit reduzierten Teilbreiten streuen

Sie können auf einer oder beiden Seiten mit Teilbreiten streuen und damit die gesamte Streubreite den Feldanforderungen anpassen. Jede Streuseite ist im Automatikbetrieb stufenlos und im manuellen Betrieb bis maximal 4 Stufen einstellbar.



- Taste **Wechseln Grenzstreuen/Streuseiten** drücken.




Bild 5.1: Betriebsbild 2 Teilbreiten

- [1] Teilbreite rechts ist auf mehrere Stufen reduziert
- [2] Funktionstasten Streubreite rechts erhöhen oder reduzieren
- [3] Funktionstasten Streubreite links erhöhen oder reduzieren
- [4] Teilbreite links streut auf die komplette Halbseite

HINWEIS

- Jede Teilbreite schrittweise reduziert oder erhöht werden.
- Die Teilbreitenschaltung ist von Außen nach Innen oder von Innen nach Außen möglich. Siehe [Bild 5.2](#).

Wir empfehlen das Neustart des Terminals in folgenden Fällen:

- Sie haben die Arbeitsbreite geändert.
- Sie haben einen anderen Streutableneintrag aufgerufen.

Nach dem Neustart des Terminals passt sich die Anzeige der Teilbreiten den neuen Einstellungen an.

1. Funktionstaste **Streubreite links reduzieren** oder **Streubreite rechts reduzieren** drücken.
 - ▷ Die Teilbreite der Streuseite wird um eine Stufe reduziert.
2. Funktionstaste **Streubreite links erhöhen** oder **Streubreite rechts erhöhen** drücken.
 - ▷ Die Teilbreite der Streuseite wird um eine Stufe erhöht.

HINWEIS

Die Teilbreiten sind nicht proportional eingestuft. Der Streubreitenassistent VariSpread stellt die Streubreiten automatisch ein.




Bild 5.2: Automatische Teilbreitenschaltung

- [1] Feldrand
- [2] Vorgewendefahrgasse
- [3] Teilbreiten 1 bis 4: Teilbreitenreduzierung auf der rechten Seite
Teilbreiten 5 bis 7: weitere Teilbreitenreduzierung
- [4] Fahrgasse im Feld

Streubetrieb mit einer Teilbreite und im Grenzstreumodus

Während des Streubetriebs können Sie die Teilbreiten schrittweise verändern und das Grenzstreuen deaktivieren. Das untere Bild zeigt das Betriebsbild mit aktivierten Grenzstreuen und aktivierter Teilbreite an.




Bild 5.3: Betriebsbild eine Teilbreite links, Grenzstreuseite rechts

- [1] Streuseite rechts in Grenzstreumodus
- [2] Wurfscheibendrehzahl auf der Grenzstreuseite erhöhen
- [3] Grenzstreumodus ist aktiviert
- [4] Streuseite rechts ist aktiviert
- [5] Teilbreite links reduzieren oder erhöhen
- [6] Wurfscheibendrehzahl auf der Grenzstreuseite reduzieren
- [7] 4-stufige einstellbare Teilbreite links
- [8] Aktueller Grenzstreumodus ist Grenze.

- Die Streumenge links ist auf die volle Arbeitsbreite eingestellt.
- Die Funktionstaste **Grenzstreuen rechts** ist gedrückt worden, Grenzstreuen ist aktiviert und die Streumenge ist um 20 % reduziert.
- Düngemittel wird rechts auf die halbe Arbeitsbreite gestreut.
- Funktionstaste **Streubreite links reduzieren**, um die Teilbreite eine Stufe zu reduzieren.
- Drücken Sie die Funktionstaste **C/100 %**, Sie kehren unmittelbar auf die volle Arbeitsbreite zurück.
- Funktionstaste **Grenzstreuen rechts** drücken, das Grenzstreuen wird deaktiviert.

HINWEIS

Die Funktion Grenzstreuen ist im Automatikbetrieb mit GPS-Control auch möglich.

- Siehe [5.2.7: GPS-Control, Seite 105](#).

5.2.2 Streuen mit Betriebsart AUTO km/h + AUTO kg



Die Betriebsart **AUTO km/h + AUTO kg** ermöglicht das kontinuierliche Regeln der Ausbringmenge während des Streubetriebs. Die Fließfaktorregelung wird anhand dieser Information in regelmäßigen Abständen korrigiert. Damit wird eine optimale Dosierung des Düngemittels erreicht.

HINWEIS

Die Betriebsart **AUTO km/h + AUTO kg** ist werkseitig standardmäßig vorgewählt.

Voraussetzung zur Streuarbeit:

- Die Betriebsart **AUTO km/h + AUTO kg** ist aktiv (Siehe [4.7.1: AUTO/MAN Betrieb, Seite 57](#)).
- Die Düngereinstellungen sind definiert.
 - Ausbringmenge (kg/ha)
 - Arbeitsbreite (m)
 - Wurfscheibentyp
 - Normaldrehzahl (U/min)

Vorgehensweise:

1. Den Behälter mit Düngemittel befüllen.

▲ WARNUNG



Gefahr durch fortgeschleudertes Düngemittel

Fortgeschleudertes Düngemittel kann zu schweren Verletzungen führen.

- ▶ Verweisen Sie alle Personen vor dem Einschalten der Wurfscheiben aus der Wurfzone der Maschine.



2. **Wurfscheibenstart** drücken.
3. Alarmmeldung mit der Entertaste quittieren. Siehe [7.1: Bedeutung der Alarmmeldungen, Seite 113](#).
 - ▷ Die Maske Leerlaufmessung erscheint.
 - ▷ Die Leerlaufmessung startet automatisch. Siehe [5.2.3: Leerlaufmessung, Seite 99](#).



4. **Start/Stop** drücken.
 - ▷ **Die Streuarbeit startet.**

HINWEIS

Wir empfehlen, den Fließfaktor im Betriebsbild anzeigen zu lassen (siehe [2.2: Anzeigefelder, Seite 7](#)), um die Fließfaktorregelung während der Streuarbeit zu beobachten.

HINWEIS

Bei Problemen im Regelverhalten des Fließfaktors (Verstopfungen, ...), wechseln Sie nach der Fehlerbehebung im Stand zum Menü **Düngereinstellungen** und geben den Fließfaktor 1,0 ein.

Fließfaktor zurücksetzen

Falls der Fließfaktor unter den Mindestwert (0,4 bzw. 0,2) gefallen ist, erscheint der Alarm Nr. 47 bzw. 48. Siehe [7.1: Bedeutung der Alarmmeldungen, Seite 113](#).

5.2.3 Leerlaufmessung

Automatische Leerlaufmessung

Um eine hohe Regelgenauigkeit zu erreichen, muss die EMC-Regelung das Leerlaufmoment in regelmäßigen Abständen messen und abspeichern.

Die Messung für die Ermittlung des Leerlaufmoments startet unter folgenden Bedingungen automatisch:



- Sie haben den Wurfscheibenstart aktiviert.
- Die definierte Zeit seit der letzten Leerlaufmessung ist abgelaufen.
- Sie haben Änderungen im Menü **Dünger Einstellungen** vorgenommen (Drehzahl, Wurfscheibentyp).
- Sie haben von Grenzstreuungen auf Normalstreuungen geschaltet.

Während der Leerlaufmessung erscheint das folgende Fenster.



Bild 5.4: Alarmanzeige Leerlaufmessung

- Beim ersten Wurfscheibenstart gleicht die Maschinensteuerung das Leerlaufmoment des Systems ab. Siehe [7.1: Bedeutung der Alarmmeldungen, Seite 113](#).

HINWEIS

Wenn Sie die Alarmmeldung immer wieder erscheint, obwohl das Getriebeöl warm ist:

- Montierte Wurfscheibe mit im Menü **Dünger Einstellungen** eingegebenem Typ vergleichen. Ggfs. Typ anpassen.
- Wurfscheibe auf festen Sitz prüfen. Hutmutter nachziehen
- Wurfscheibe auf Schaden prüfen. Wurfscheibe austauschen.

- Wenn die Leerlaufmessung beendet ist, setzt die Maschinensteuerung die Leerlaufzeit in der Anzeige im Betriebsbild auf 19:59 Minuten.



1. **Start/Stop** drücken.

- ▷ Die Streuarbeit startet.
- ▷ Die Leerlaufmessung läuft im Hintergrund auch bei geschlossenen Dosierschiebern. Am Display erscheint jedoch keine Maske.

Nach Ablauf dieser Leerlaufzeit startet eine neue Leerlaufmessung automatisch.




Bild 5.5: Anzeige der Leerlaufmessung im Betriebsbild

[1] Zeit bis zur nächsten Leerlaufmessung

HINWEIS

Bei reduzierter Wurfscheibendrehzahl kann **keine** Leerlaufmessung durchgeführt werden, wenn Grenzstreuen oder Teilbreitenreduzierung aktiviert sind!

HINWEIS

Bei geschlossenen Dosierschiebern wird im Hintergrund immer eine Leerlaufmessung ausgeführt (ohne Alarmmeldung)!

HINWEIS

Im Vorgewende die Motordrehzahl während der Leerlaufmessung nicht absenken!

Traktor und Hydraulikkreis müssen auf Betriebstemperatur sein!

Manuelle Leerlaufmessung

Bei ungewöhnlicher Fließfaktorveränderung Leerlaufmessung manuell starten.

- Im **Hauptmenü** Taste Leerlaufmessung drücken.
 - ▷ Die Leerlaufmessung startet manuell.



5.2.4 Streuen mit Betriebsart AUTO km/h



Sie arbeiten standardmäßig in dieser Betriebsart bei Maschinen **ohne Wiegetechnik**.

Voraussetzung zur Streuarbeit:

- Die Betriebsart **AUTO km/h** ist aktiv (Siehe [4.7.1: AUTO/MAN Betrieb, Seite 57](#)).
 - Die Düngereinstellungen sind definiert.
 - Ausbringmenge (kg/ha)
 - Arbeitsbreite (m)
 - Wurfscheibentyp
 - Normaldrehzahl (U/min)
1. Den Behälter mit Düngemittel befüllen.

HINWEIS

Für ein optimales Streuergebnis in der Betriebsart **AUTO km/h** führen Sie vor Beginn der Streuarbeit eine Abdrehprobe durch.

2. Eine Abdrehprobe zur Fließfaktorbestimmung durchführen
oder
Fließfaktor aus der Streutabelle entnehmen und Fließfaktor manuell eingeben.

⚠️ WARNUNG



Gefahr durch fortgeschleudertes Düngemittel

Fortgeschleudertes Düngemittel kann zu schweren Verletzungen führen.

- ▶ Verweisen Sie alle Personen vor dem Einschalten der Wurf-scheiben aus der Wurfzone des Wurf-Mineraldüngerstreuers.



3. **Wurfscheibenstart** drücken.
 4. **Start/Stop** drücken.
- ▷ **Die Streuarbeit startet.**

5.2.5 Streuen mit Betriebsart MAN km/h



Sie arbeiten in der Betriebsart MAN km/h wenn kein Geschwindigkeitssignal vorliegt.

1. Menü **Maschinen-Einstellungen > AUTO/MAN Betrieb** aufrufen.
2. Menüeintrag **MAN km/h** anwählen.
 - ▷ Das Display zeigt das Eingabefenster **Geschwindigkeit**.
3. Wert für die Fahrgeschwindigkeit während des Streuens eintragen.
4. **OK** drücken.
5. Dünger-Einstellungen vornehmen:
 - Ausbringmenge (kg/ha)
 - Arbeitsbreite (m)
6. Den Behälter mit Düngemittel befüllen.

HINWEIS

Für ein optimales Streuergebnis in der Betriebsart MAN km/h führen Sie vor Beginn der Streuarbeit eine Abdrehprobe durch.

7. Eine Abdrehprobe zur Fließfaktorbestimmung durchführen
oder
Fließfaktor aus der Streutabelle entnehmen und Fließfaktor manuell eingeben.



8. **Wurfscheibenstart** drücken.
9. **Start/Stop** drücken.
 - ▷ **Die Streuarbeit startet.**

HINWEIS

Halten Sie die eingegebene Geschwindigkeit während der Streuarbeit unbedingt ein.

5.2.6 Streuen mit Betriebsart MAN Skala



In der Betriebsart **MAN Skala** können Sie während des Streubetriebs die Dosierschieberöffnung manuell verändern.

Im **manuellen** Betrieb arbeiten Sie nur:

- wenn kein Geschwindigkeitssignal vorhanden ist (Radar oder Radsensor nicht vorhanden oder defekt),
- bei Ausbringung von Schneckenkorn oder Feinsaat.

Die Betriebsart **MAN Skala** eignet sich gut für Schneckenkorn und Feinsaat da die automatische Massenstromregelung aufgrund der geringer Gewichtsabnahme nicht aktiviert werden kann.

HINWEIS

Für eine gleichmäßige Ausbringung des Streugutes müssen Sie im manuellen Betrieb unbedingt mit einer **konstanten Fahrgeschwindigkeit** arbeiten.




Bild 5.6: Betriebsbild MAN Skala

- [1] Anzeige Sollwert Skalenposition Dosierschieber
- [2] Anzeige aktuelle Skalenposition Dosierschieber
- [3] Mengenveränderung

1. Menü **Maschinen-Einstellungen > AUTO/MAN Betrieb** aufrufen.
2. Menüeintrag **MAN Skala** anwählen.
 - ▷ Das Display zeigt das Fenster **Schieberöffnung**.
3. Skalenwert für die Dosierschieberöffnung eintragen.
4. **OK** drücken.

5. Zum Betriebsbild wechseln.



6. **Wurfscheibenstart** drücken.

7. **Start/Stop** drücken.

▷ **Die Streuarbeit startet.**

8. Zum Ändern der Dosierschieberöffnung drücken Sie die Funktionstaste **MAN+** oder **MAN-**.



L% R% zur Seitenauswahl der Dosierschieberöffnung

MAN+ zum Vergrößern der Dosierschieberöffnung oder

MAN- zum Verringern der Dosierschieberöffnung.

HINWEIS

Um auch im manuellen Betrieb ein optimales Streuergebnis zu erzielen, empfehlen wir, die Werte für die Dosierschieberöffnung und die Fahrgeschwindigkeit aus der Streutabelle zu übernehmen.

5.2.7 GPS-Control



Die Maschinensteuerung AXENT ISOBUS ist kombinierbar mit einem ISOBUS Terminal mit SectionControl. Diverse Daten werden zwischen den beiden Geräten ausgetauscht, um die Schaltung zu automatisieren.

Das ISOBUS Terminal mit SectionControl übermittelt an die Maschinensteuerung die Vorgaben zum Öffnen und Schließen der Dosierschieber.

Das Symbol **A** neben den Streukeilen signalisiert die aktivierte Automatikfunktion. Das ISOBUS Terminal mit SectionControl öffnet und schließt die einzelnen Teilbreiten in Abhängigkeit der Position im Feld. Die Streuarbeit startet nur, wenn Sie **Start/Stop** drücken.

⚠️ WARNUNG



Verletzungsgefahr durch austretendes Düngemittel

Die Funktion SectionControl startet automatisch den Streubetrieb ohne Vowarnung. Austretendes Düngemittel kann Verletzungen von Augen und Nasenschleimhäuten verursachen. Es besteht ebenfalls Rutschgefahr.

- Personen aus dem Gefahrenbereich während des Streubetriebs verweisen.

Während der Streuarbeit können Sie jederzeit **eine oder mehrere Teilbreiten** schließen. Wenn Sie die Teilbreiten wieder für den Automatikbetrieb freigeben, wird der zuletzt kommandierte Zustand angenommen.

Wenn Sie im ISOBUS Terminal mit SectionControl von Automatik in den manuellen Betrieb wechseln, schließt die Maschinensteuerung die Dosierschieber.

HINWEIS

Zur Nutzung der GPS-Control Funktionen der Maschinensteuerung muss die Einstellung **GPS-Control** im Menü **Masch.-Einstellungen** aktiviert werden!




Bild 5.7: Anzeige Streubetrieb am Betriebsbild mit GPS Control

Die Funktion **OptiPoint** berechnet den optimalen Ein- und Ausschaltpunkt für die Streuarbeit im Vorgewende anhand der Einstellungen in der Maschinensteuerung; siehe [4.5.10: OptiPoint berechnen, Seite 43](#).

HINWEIS

Für eine richtige Einstellung der Funktion OptiPoint geben Sie den richtigen Weitenkennwert für das von Ihnen eingesetzte Düngemittel. Den Weitenkennwert entnehmen Sie der Streutabelle Ihrer Maschine.

- Siehe [4.5.10: OptiPoint berechnen, Seite 43](#).

Abstand ein (m)

Der **Abstand ein** bezeichnet den Einschaltabstand ([Bild 5.8](#) [A]) in Bezug zur Feldgrenze ([Bild 5.8](#) [C]). An dieser Position im Feld öffnen sich die Dosierschieber. Dieser Abstand ist abhängig von der Düngemittelsorte und stellt den optimalen Einschaltabstand für eine optimierte Düngemittelverteilung dar.




Bild 5.8: Abstand ein (Bezug zur Feldgrenze)

[A] Einschaltabstand

[C] Feldgrenze

Wenn Sie die Einschaltposition im Feld verändern möchten, müssen Sie den Wert **Abstand ein** anpassen.

- Ein kleinerer Wert des Abstandes bedeutet, die Einschaltposition verlagert sich zur Feldgrenze hin.
- Ein größerer Wert bedeutet, die Einschaltposition verlagert sich in das Feldinnere.

Abstand aus (m)

Der **Abstand aus** bezeichnet den Ausschaltabstand ([Bild 5.9 \[B\]](#)) in Bezug zur Feldgrenze ([Bild 5.9 \[C\]](#)). An dieser Position im Feld beginnen die Dosierschieber zu schließen.




Bild 5.9: Abstand aus (Bezug zur Feldgrenze)

- [B] Ausschaltabstand
[C] Feldgrenze

Wenn Sie die Ausschaltposition verändern möchten, müssen Sie den **Abstand aus** entsprechend anpassen.

- Ein kleinerer Wert bedeutet, die Ausschaltposition verlagert sich zur Feldgrenze hin.
- Ein größerer Wert zu einer Verlagerung der Ausschaltposition in das Feldinnere.

Wenn Sie über die Vorgewendefahrgasse wenden möchten, geben Sie einen größeren Abstand in **Abstand aus** ein.

Die Anpassung muss dabei so gering wie möglich sein, so dass die Dosierschieber schließen, wenn der Traktor in die Vorgewendefahrgasse einbiegt. Eine Anpassung des Ausschaltabstands kann zu einer Unterdüngung im Bereich der Ausschaltpositionen im Feld führen.

6 Streubetrieb mit dem LIME-PowerPack

6.1 Überladung

Die Überladung erfolgt voll automatisch und immer in der gleichen Reihenfolge.

Voraussetzung:

- Die Betriebsart **Automatik** ist aktiv.
 - Siehe: [Automatik, Seite 59](#).

Funktion/Steuerung	Anzeige Betriebsbild
<ul style="list-style-type: none"> ● Wurfscheibenstart drücken. ● Die Vordosierschieber öffnen automatisch. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Streubetrieb starten. ● Das Förderband läuft an. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Die Überladung ist aktiv. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Streufahrt beginnen. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Am Ende der Arbeit Start/Stop Taste drücken. ● Wurfscheiben stoppen. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Die Vordosierschieber schließen automatisch sobald die Wurfscheiben gestoppt haben. 	

6.2 Kalk streuen

Beim Hochfahren der Maschinensteuerung wird das angebaute Kalkstreuwerk automatisch detektiert und die Maschinensteuerung schaltet auf Kalkbetrieb. Der Kalkbetrieb ist geschwindigkeitsabhängig: die Geschwindigkeit der Förderbands und die Öffnung der Vordosierschieber passen sich automatisch Ihrer Fahrgeschwindigkeit an, um die gleichmäßige Ausbringung von Kalk zu sichern.

6.2.1 Einstellungen am ISOBUS Terminal eingeben

Ausbringmenge eingeben:

1. Menü **Dünger Einstellungen > Ausbr. (kg/ha)** aufrufen.
 - ▷ Im Display erscheint die **momentan gültige** Ausbringmenge.
2. Die gewünschte Ausbringmenge in dem Bereich zwischen 500 bis 10 000 kg/ha eingeben.
3. **OK** drücken.
 - ▷ **Der neue Wert ist in der Maschinensteuerung gespeichert.**

Arbeitsbreite bestimmen:

1. Menü **Dünger Einstellungen > Arbeitsbreite (m)** aufrufen.
2. Die gewünschte Arbeitsbreite in dem Bereich zwischen 12 m bis 15 m.
3. **OK** drücken.
 - ▷ **Der neue Wert ist in der Maschinensteuerung gespeichert.**

Betriebsart auswählen

1. Menü **Masch. Einstellungen > AUTO/MAN Betrieb** aufrufen.
2. Menüeintrag **AUTO km/h** bzw. **MAN km/h** anwählen.
 - ▷ **Sie können den Kalkbetrieb starten.**

Wurfscheibentyp festlegen

1. Menü **Dünger Einstellungen > Wurfscheibe** aufrufen.
2. Wurfscheibentyp **U2** anwählen.
 - ▷ **Sie können den Kalkbetrieb starten.**

6.2.2 Streubetrieb starten




Bild 6.1: Betriebsbild in Kalkbetrieb

- [1] Symbol aktive Betriebsart Kalk AUTO km/h
- [2] Streubetrieb starten

Funktion/Steuerung	Anzeige Betriebsbild
<ul style="list-style-type: none"> ● Wurfscheibenstart drücken. ● Die Vordosierschieber öffnen automatisch. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Streubetrieb starten. ● Das Förderband läuft an. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Die Überladung ist aktiv. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Streufahrt beginnen. 	

Funktion/Steuerung	Anzeige Betriebsbild
<ul style="list-style-type: none"> Die Geschwindigkeit des Förderbands und die Vordosierschieber-Öffnung passen sich der Fahrgeschwindigkeit an. 	
<ul style="list-style-type: none"> Im Vorgewende Start/Stop drücken. Das Förderband stoppt. Die Vordosierschieber bleiben offen. 	
<ul style="list-style-type: none"> Bei der Fahrt ins Feld Start/Stop wieder drücken. Das Förderband startet. 	
<ul style="list-style-type: none"> Beim Betriebsende Überladungsstart drücken. Das Förderband stoppt. 	
<ul style="list-style-type: none"> Die Überladung ist beendet. 	

7 Alarmmeldungen und mögliche Ursachen

Auf dem Display der Maschinensteuerung AXENT ISOBUS können verschiedene Alarmmeldungen angezeigt werden.

7.1 Bedeutung der Alarmmeldungen

Nr.	Meldung im Display	Bedeutung/Mögliche Ursache/Maßnahmen
1	Fehler an Dosiereinrichtung, anhalten !	Der Motor für die Dosiereinrichtung kann den anzufahrenden Sollwert nicht erreichen. <ul style="list-style-type: none"> ● Blockade ● Keine Lagerrückmeldung
2	Öffnung maximal! Geschwindigkeit oder Dosiermenge zu hoch	Dosierschieberalarm <ul style="list-style-type: none"> ● Die maximale Dosieröffnung ist erreicht. ● Die eingestellte Dosiermenge (+/- Menge) überschreitet die maximale Dosieröffnung.
3	Fließfaktor liegt ausserhalb der Grenzen	Der Fließfaktor muss im Bereich von 0,40 bis 1,90 liegen. <ul style="list-style-type: none"> ● Der neu berechnete oder eingegebene Fließfaktor liegt außerhalb des Bereichs.
4	Behälter Links leer!	Der Füllstandssensor links meldet „Leer“. <ul style="list-style-type: none"> ● Behälter links ist leer.
5	Behälter Rechts leer!	Der Füllstandssensor rechts meldet „Leer“. <ul style="list-style-type: none"> ● Behälter rechts ist leer.
15	Speicher ist voll, Löschen einer Privat- tabelle notwendig	Der Speicher für die Streutabellen ist mit maximal 30 Düngemittelsorten belegt.
16	AGP anfahren; Ja = Start	Sicherheitsabfrage vor dem automatischen Anfahren des Aufgabepunkts. <ul style="list-style-type: none"> ● Einstellung des Aufgabepunkts im Menü Dünger-einstellungen ● Schnellentleerung
17	Fehler an AGP-Verstellung	Die AGP-Verstellung kann den anzufahrenden Sollwert nicht erreichen. <ul style="list-style-type: none"> ● Störung zum Beispiel an der Spannungsversorgung ● Keine Lagerrückmeldung
18	Blockade AGP	Die AGP-Verstellung kann den anzufahrenden Sollwert nicht erreichen. <ul style="list-style-type: none"> ● Blockade ● Keine Lagerrückmeldung ● Abdrehprobe

7 Alarmmeldungen und mögliche Ursachen

Nr.	Meldung im Display	Bedeutung/Mögliche Ursache/Maßnahmen
19	Defekt an AGP-Verstellung	Die AGP-Verstellung kann den anzufahrenden Sollwert nicht erreichen. <ul style="list-style-type: none"> Keine Lagerrückmeldung
20	Fehler an LIN-Bus Teilnehmer: [Name].	Kommunikationsproblem. <ul style="list-style-type: none"> Kabel defekt Steckverbindung gelöst
21	Streuer überladen!	Die Maschine ist überladen <ul style="list-style-type: none"> mehr als 10 000 kg sind in der Maschine
22	Unbekannter Zustand Function-Stop	Kommunikationsproblem Terminal. <ul style="list-style-type: none"> möglicher Softwarefehler
23	Fehler an TELIMAT-Verstellung.	Die TELIMAT-Verstellung kann den anzufahrenden Sollwert nicht erreichen. <ul style="list-style-type: none"> Blockade. Keine Lagerrückmeldung.
24	Fehler an TELIMAT-Verstellung.	Die TELIMAT-Verstellung ist überlastet.
25	Defekt an TELIMAT-Verstellung.	Defekt des TELIMAT-Stellzylinders.
26	Wurfscheibenstart aktivieren mit ENTER	
27	Wurfscheibe dreht ohne Aktivierung	Hydraulikventil defekt oder manuell geschaltet.
28	Wurfscheibe konnte nicht gestartet werden. Wurfscheibenstart deaktivieren	Die Wurfscheiben drehen nicht. <ul style="list-style-type: none"> Blockade Keine Lagerrückmeldung
29	Rührwerksmotor ist überlastet	Rührwerk ist blockiert. <ul style="list-style-type: none"> Blockade Anschluss fehlerhaft
30	Vor Öffnen der Dosierschieber müssen die Wurfscheiben gestartet werden	Korrekte Bedienung Software. <ul style="list-style-type: none"> Wurfscheiben starten Dosierschieber öffnen
31	Zur EMC Berechnung muss eine Leerlaufmessung durchgeführt werden	Alarmmeldung vor der Leerlaufmessung. <ul style="list-style-type: none"> Wurfscheibenstart aktivieren.
32	Fremdbetätigte Teile können sich bewegen. Scher- und Quetschgefahr! - Alle Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen - Betriebsanleitung beachten Bestätigen mit ENTER-Taste	Wenn die Maschinensteuerung eingeschaltet wird, können sich Teile unerwartet bewegen. <ul style="list-style-type: none"> Nur wenn alle möglichen Gefahren beseitigt sind, Anweisungen am Bildschirm folgen.

Nr.	Meldung im Display	Bedeutung/Mögliche Ursache/Maßnahmen
33	Wurfscheibe stoppen und Dosierschieber schließen	In den Menübereich System/Test kann nur gewechselt werden, wenn der Streubetrieb deaktiviert wurde. <ul style="list-style-type: none"> ● Wurfscheiben stoppen ● Dosierschieber schließen
39	Manuelle Betriebsart aktiv. Es besteht die Gefahr des Düngerüberlaufes.	Die Meldung erscheint beim Umschalten von Automatik auf Manuell.
45	Fehler M-EMC Sensorik. EMC Regelung deaktiviert!	Der Sensor sendet kein Signal mehr <ul style="list-style-type: none"> ● Kabelbruch ● Sensor defekt
46	Fehler Stredrehzahl. Stredrehzahl 450..650 U/min einhalten!	Die Zapfwellendrehzahl liegt außerhalb des Bereichs für die Funktion M EMC.
47	Fehler Dosierung Links, Behälter leer, Auslauf blockiert!	<ul style="list-style-type: none"> ● Behälter leer ● Auslauf blockiert
48	Fehler Dosierung Rechts, Behälter leer, Auslauf blockiert!	<ul style="list-style-type: none"> ● Behälter leer ● Auslauf blockiert
49	Leerlaufmessung unplausibel. EMC Regelung deaktiviert!	<ul style="list-style-type: none"> ● Sensor defekt ● Getriebe defekt
50	Leerlaufmessung nicht möglich. EMC Regelung deaktiviert!	Zapfwellendrehzahl dauerhaft nicht stabil
52	Fehler an Abdeckplane	Die Position der Abdeckplane konnte nicht erreicht werden <ul style="list-style-type: none"> ● Blockade ● Aktuator defekt
53	Defekt an Abdeckplane	Die Position der Abdeckplane konnte nicht erreicht werden <ul style="list-style-type: none"> ● Blockade ● Aktuator defekt
57	Fehler an Abdeckplane	Der Aktuator für die Abdeckplane kann den anzufahrenden Sollwert nicht erreichen. <ul style="list-style-type: none"> ● Blockade ● Keine Lagerückmeldung
71	Scheibendrehzahl konnte nicht erreicht werden.	Wurfscheibendrehzahl liegt außerhalb des 5 % Sollbereichs <ul style="list-style-type: none"> ● Problem bei der Ölversorgung ● Proportionalventilfeder ist verklemmt
72	Fehler SpreadLight	Stromversorgung ist zu hoch; Die Arbeitsscheinwerfer werden ausgeschaltet
73	Fehler SpreadLight	Überlast

7 Alarmmeldungen und mögliche Ursachen

Nr.	Meldung im Display	Bedeutung/Mögliche Ursache/Maßnahmen
74	Defekt SpreadLight	Anschlussfehler <ul style="list-style-type: none"> ● Kabel defekt ● Steckverbindung gelöst
75	Bandgeschwindigkeit konnte nicht erreicht werden.	Das Förderband hat innerhalb 5 s die Soll-Geschwindigkeit nicht erreicht.
76	Fehler Vordosierschieber Zylinder links	Die Position am linken Vordosierschieber konnte nicht erreicht werden <ul style="list-style-type: none"> ● Blockade ● Hydraulikzylinder defekt
77	Fehler Vordosierschieber Zylinder links	Die Position am rechten Vordosierschieber konnte nicht erreicht werden <ul style="list-style-type: none"> ● Blockade ● Hydraulikzylinder defekt
78	AXENT leer	Der Behälter ist leer.
79	Abdeckhaube offen!	Schalter ist nicht betätigt, die Überladungsfunktion ist unmöglich. Die Abdeckhaube ist offen oder nicht richtig zu.
80	Überladevorgang stoppen!	Die Meldung erscheint beim Umschalten auf das Menü System/Test während des Betriebs. <ol style="list-style-type: none"> 1. Streubetrieb stoppen. 2. Menü System/Test aufrufen.
81	Ölstand niedrig!	Der Ölstand im Hydraulikkreislauf ist zu niedrig. <ul style="list-style-type: none"> ● Maschine stoppen und Öl nachfüllen.
82	Maschinentyp geändert. Neustart der Maschine zwingend erforderlich. Streufehler möglich. Neukalibrierung erforderlich!	Die Betriebsarten sind mit bestimmten Maschinentypen nicht kombinierbar. <ul style="list-style-type: none"> ● Maschinensteuerung neu starten, wenn Sie das Streuwerk wechseln. ● Maschinen Einstellungen durchführen ● Streutabelle für den Maschinentyp laden.
88	Fehler an Drehzahlsensor der Wurfscheibe	Die Drehzahl der Wurfscheiben konnte nicht ermittelt werden <ul style="list-style-type: none"> ● Kabelbruch ● Sensor defekt
89	Wurfscheibendrehzahl ist zu hoch	Alarm des Wurfscheibensensors <ul style="list-style-type: none"> ● Die maximale Drehzahl ist erreicht. ● Die eingestellte Drehzahl überschreitet den maximal zulässigen Wert.

Nr.	Meldung im Display	Bedeutung/Mögliche Ursache/Maßnahmen
90	AXMAT Stop	Die AXMAT Funktion ist automatisch deaktiviert und regelt nicht mehr <ul style="list-style-type: none"> • Mehr als 2 Sensoren melden einen Fehler zurück. • Kommunikationsfehler
111	Fehler an LS-Ventil	Stromversorgung ist zu hoch; Der LS-Ventil wird ausgeschaltet
112	Fehler an LS-Ventil	Überlast
113	Defekt an LS-Ventil	Der LS-Ventil ist nicht erkannt <ul style="list-style-type: none"> • Kabelbruch • LS-Ventil defekt

7.2 Störung/Alarm beseitigen

7.2.1 Alarmmeldung quittieren

Eine Alarmmeldung wird im Display hervorgehoben und mit einem Warnsymbol versehen angezeigt.



Bild 7.1: Alarmmeldung (Beispiel)

- Ursache der Alarmmeldung beseitigen.
Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung der Maschine und den Abschnitt [7.1: Bedeutung der Alarmmeldungen, Seite 113.](#)
- ACK**-Taste drücken.
▷ **Die Alarmmeldung erlischt.**



8 Sonderausstattungen

Darstellung	Benennung
 A black joystick controller with a grey top panel. The panel features several directional buttons with red and black symbols, a 'START STOP' button, and a 'C/100%' button. The joystick is mounted on a black base with a silver connector at the bottom.	CCI A3 Joystick
 A black rectangular module with a metal mounting bracket on top. It has a cable with a black connector on one end and a small antenna on the other. The text 'WIO' is visible on the module.	WLAN-Modul

Stichwortverzeichnis

A

- Abdeckhaube 26, 71–72
- Abdeckplane 71, 80
- Abdrehprobe 32, 49
 - Berechnung Fließfaktor 39
 - Geschwindigkeit 38
- Abkämmwalze 73
- ACK-Taste 26, 117
- AGP
 - Siehe Aufgabepunkt
- Aktor 21
- Alarmmeldung 113
 - Liste 113–116
 - quittieren 117
- Anschluss 19–20
 - Steckdose 19
 - Stromversorgung 19
- Anzeigefeld 7
- Arbeitsbreite 32, 35, 49, 52
- Arbeitsscheinwerfer 82
- Aufgabepunkt 32, 49
- Ausbringmenge 32, 34, 49, 51
- Ausschaltabstand 33
- Automatik 59, 89
 - Betriebsbild 61, 111
- AXENT
 - Abdeckplane 80
 - Betriebsart 59–60
 - Überladefunktion 89–107, 109–112
- AXENT Behälter
 - Leermeldung 29
- AXIS-Düngerstreuer
 - Vorbereitung Dosierschieber 23
- AXIS-PowerPack
 - Menüübersicht 16, 23

B

- Bedienung 25–88
- Betriebsart 57
 - AUTO km/h 101
 - AUTO km/h + AUTO kg 97
 - automatische ~ 59, 89
 - Kalkbetrieb 110–112
 - MAN km/h 102
 - MAN Skala 103
 - manuelle ~ 59–60, 91–92
- Betriebsbild 5
 - Anzeigefeld 7
 - Automatische Betriebsart 61, 111
 - Symbole 12

D

- Display 5
 - siehe Betriebsbild
- Dosierschieber 44
 - Testpunkte 74–75
 - Vorbereitung 23
 - Zustand 8
- Düngemittel 25
 - Name 32, 49
- Dünger Einstellungen 31–49
 - Abdrehprobe 32, 49
 - Arbeitsbreite 32, 35, 49, 52
 - Aufgabepunkt 32, 49
 - Ausbringmenge 32, 34, 49, 51
 - Düngername 32, 49
 - Fließfaktor 32, 49
 - GPS-Control 33
 - Grenzstreuen 42
 - OptiPoint 33, 43
 - Streutabelle 33, 48
 - Wurfscheibe 32, 41, 49, 53

E

- Einschaltabstand 33

F

Feinsaat 57, 103

Fließfaktor 32, 49
berechnen 39

Förderband
Geschwindigkeit 54

Funktion M EMC 41
Wurfscheibe 41, 53

G

Geschwindigkeit 38, 43
Kalibrierung 64
Signalquelle 65

GPS-Control 105
Abstand aus 33, 107
Abstand ein 33, 106
Fahrstrategie 106–107
Info 45

Grenzsteuern
Menge 42

Grenzstreuen 42

Grenzstreumodus 42, 96

H

Hauptmenü 30, 67, 69
Abdeckplane 80
Arbeitsscheinwerfer 82
Dünger Einstellungen 31, 49
Info 30
Kalk Einstellungen 30
Maschinen Einstellungen 30
Menü-Taste 27
Schnellentleerung 30
SpreadLight 82
System/Test 30

I

Info 30
GPS-Control 45

J

Joystick 83, 119
Bedienebenen 84
Tastenbelegung 85–86

K

Kalibrierung 64
Kalk Einstellungen 30

B

Kalkbetrieb 54, 110–112

Kalkfunktionen
Test 73

L

Leerlaufmessung 41, 53, 99
manuelle ~ 100

Leermeldesensor 71

LIME-PowerPack
Menüübersicht 17

M

MAN Skala
Feinsaat 57, 103
Schneckenkorn 57, 103

Manuell 91–92

manuelle Betriebsart 54, 59–60
Maschinen Einstellungen 60

Maschinen Einstellungen 30–58
Bandgeschwindigkeit 54
Kalkbetrieb 54
manuelle Betriebsart 54, 60
Öffnung Vordosierschieber 54

Maschinensteuerung

Aktoren und Sensoren 21
Alarmmeldung 113
Anbau 19
Anschluss 19–20
Aufbau 5
Display 5
Halterung 20
Softwareversion 25
Statusanzeige 28

Menü

Navigation 4, 27
Symbole 11

Menüübersicht 16

N

Navigation
Symbole 10

O

Ölbehälter 71

OptiPoint 43

R

Randstreuen 42
Rüttlermotor 73

S

Schneckenkorn 57, 103
Schnellentleerung 30, 67
Sensor 21
Service 69
Software
 Version 25
Sonderausstattungen 119
Spannung 71
SpreadLight 82
Statusanzeige
 AXENT Behälter 29
Streubetrieb
 AUTO km/h 101
 AUTO km/h + AUTO kg 97
 AXIS-PowerPack 89–107
 Grenzstreuen 96
 Leerlaufmessung 99–100
 LIME-PowerPack 109–112
 MAN km/h 102
 MAN Skala 103
 Teilbreite 93
Streutabelle 32, 49
 anlegen 48
Symbole
 Betriebsbild 12
 Bibliothek 10–15
 Menüs 11
 Navigation 10
System/Test 30, 69, 71–74
 Service 69
 Test/Diagnose 69

T

Taste
 ACK 26, 117
 Menü 27
Teilbreite 8, 38, 93–94
 Anzeige 9
Terminal
 einschalten 25
 Siehe Maschinensteuerung
Test/Diagnose 69, 71
 Abdeckhaube 71–72
 Abdeckplane 71
 Dosierschieber 74–75
 Kalkfunktionen 73
 Leermelder 71
 Ölbehälter 71
 Spannung 71
 Vordosierschieber 71
 Wiegezellen 71
Traktor
 Anforderung 19

V

VariSpread 94
Vordosierschieber 71

W

Waage
 tarieren 79
Wiegen-Tripzähler 76
Wiegezellen 5
Wurfscheibe 41, 53
 Typ 32, 49

Garantie und Gewährleistung

RAUCH-Geräte werden nach modernen Fertigungsmethoden und mit größter Sorgfalt hergestellt und unterliegen zahlreichen Kontrollen.

Deshalb leistet RAUCH 12 Monate Garantie, wenn nachfolgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Garantie beginnt mit dem Datum des Kaufs.
- Die Garantie umfasst Material- oder Fabrikationsfehler. Für Fremderzeugnisse (Hydraulik, Elektronik) haften wir nur im Rahmen der Gewährleistung des jeweiligen Herstellers. Während der Garantiezeit werden Fabrikations- und Materialfehler kostenlos behoben durch Ersatz oder Nachbesserung der betreffenden Teile. Andere, auch weitergehende Rechte, wie Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand entstanden, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Garantieleistung erfolgt durch autorisierte Werkstätten, durch RAUCH-Werksvertretung oder das Werk.
- Von den Garantieleistungen ausgenommen sind Folgen natürlicher Abnutzung, Verschmutzung, Korrosion und alle Fehler, die durch unsachgemäße Handhabung sowie äußere Einwirkung entstanden sind. Bei eigenmächtiger Vornahme von Reparaturen oder Änderungen des Originalzustandes entfällt die Garantie. Der Ersatzanspruch erlischt, wenn keine RAUCH-Original-Ersatzteile verwendet wurden. Bitte beachten Sie darum die Betriebsanleitung. Wenden Sie sich in allen Zweifelsfragen an unsere Werksvertretung oder direkt ans Werk. Garantieansprüche müssen spätestens innerhalb 30 Tagen nach Eintritt des Schadens beim Werk geltend gemacht sein. Kaufdatum und Maschinenummer angeben. Reparaturen für die Garantie geleistet werden soll, dürfen von der autorisierten Werkstatt erst nach Rücksprache mit RAUCH oder deren offiziellen Vertretung durchgeführt werden. Durch Garantiarbeiten verlängert sich die Garantiezeit nicht. Transportfehler sind keine Werksfehler und fallen deshalb nicht unter die Gewährleistungspflicht des Herstellers.
- Ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den RAUCH-Geräten selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen. Hierzu gehört auch, dass eine Haftung für Folgeschäden aufgrund von Streufehlern ausgeschlossen ist. Eigenmächtige Veränderungen an den RAUCH-Geräten können zu Folgeschäden führen und schließen eine Haftung des Lieferanten für diese Schäden aus. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder eines leitenden Angestellten und in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird, gilt der Haftungsausschluss des Lieferanten nicht. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Besteller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern.

RAUCH Streutabellen
RAUCH Fertilizer Chart
Tableaux d'épandage RAUCH
Tabele wysiewu RAUCH
RAUCH Strooitabellen
RAUCH Tabella di spargimento
RAUCH Spredetabellen
RAUCH Levitystaulukot
RAUCH Spridningstabellen
RAUCH Tablas de abonado



<http://www.rauch-community.de/streutabelle/>



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH



Landstraße 14 · D-76547 Sinzheim



Victoria-Boulevard E200 · D-77836 Rheinmünster



info@rauch.de · www.rauch.de

Phone +49 (0) 7221/985-0

Fax +49 (0) 7221/985-200